

О П Ы Т Ъ

городовымъ и сельскимъ
спроеніямъ,

и л и

Руководство къ знанію, какъ располагать
и спроектировать всякаго рода строенія по
неимѣнію Архитектора.

и з д а н ъ

вторымъ изданіемъ съ прибавленіемъ
двухъ частей и съ объясненіемъ на та-
блицахъ разныхъ зданій.

Сочиненный Архитекторомъ и Кавалеромъ 4
степени св: Князя Владимира Лемомъ, состоя-
щимъ въ 6 классѣ.

Съ дозволенія Санктпетербургской Ценсуры.

Въ Санктпетербургѣ,

печатано въ Императорской Типографіи
1802 года.

Государственный
орден Ленина
БИБЛИОТЕКА СССР
им. В. И. Ленина

96 246-49

О Г Л А В Л Е Н І Е

Часть первая.

	страниц :
О строеніи вообще - - - -	1
О разныхъ для строенія употребляемыхъ матеріалахъ - - - -	2
О мраморахъ - - - -	4
О плитѣ - - - -	6
О глинѣ - - - -	—
О кирпичѣ - - - -	7
О черепицѣ - - - -	8
О изразцахъ - - - -	9
О пескѣ - - - -	—
О извести - - - -	10
Объ алебастрѣ и гипсѣ - - - -	12
О желѣзѣ - - - -	13
О сшали - - - -	14
О деревѣ - - - -	—
О мхѣ - - - -	15

Часть вторая.

О деревянномъ строеніи на каменномъ фундаментѣ и безъ фундамента -	16
О швореніи извести - - - -	19
О пробѣ извести - - - -	—
Для штуку готовить известь Пудовскую и Боровицкую - - - -	20
О деревянныхъ стѣнахъ - - - -	—
О углахъ наружныхъ и внутреннихъ -	21
О порядкѣ произведенія работы -	22
О полахъ и потолокахъ - - - -	23

О мѣстахъ для печей	-	-	-	24
О прочности строенія	-	-	-	25
О чердакахъ	-	-	-	26
О стропилахъ	-	-	-	27
О крышій кровель	-	-	-	28
О высотѣ кровель	-	-	-	29
О лѣстницахъ	-	-	-	—
О печахъ Голландскихъ	-	-	-	30
О печахъ Русскихъ	-	-	-	32
Объ очагахъ	-	-	-	33
О каминахъ	-	-	-	34
О лежанкахъ	-	-	-	35
О каменкахъ	-	-	-	36
О баняхъ	-	-	-	—
О малыхъ деревянныхъ домахъ	-	-	-	38
О пополокахъ	-	-	-	39
О настилкѣ половъ досками	-	-	-	40
О настилкѣ половъ камнемъ	-	-	-	41
О погребахъ	-	-	-	42
О конюшняхъ	-	-	-	43
О величинѣ сараевъ	-	-	-	44
О деревянныхъ кладовыхъ амбарахъ	-	-	-	—
О заборахъ деревянныхъ	-	-	-	45
О пространномъ и высокомъ строеніи	-	-	-	—

Часть шрешія.

О каменномъ строеніи	-	-	-	48
О каменныхъ стѣнахъ	-	-	-	54
О фронтонахъ и балюстрадахъ	-	-	-	55
О балконахъ или выходахъ	-	-	-	57

О каменной вышпикѣ	-	-	-	—
О стропилахъ подъ кровлю	-	-	-	—
О кровельныхъ окнахъ	-	-	-	58
О черепичной кровлѣ	-	-	-	—
О желѣзной кровлѣ	-	-	-	59
О кровельныхъ желобахъ	-	-	-	60
О каменныхъ щитахъ	-	-	-	61
О большихъ и малыхъ каменныхъ строеніяхъ	-	-	-	62
О балкахъ	-	-	-	63
О подливкѣ кирпича	-	-	-	—
О карнизахъ изъ камня	-	-	-	64
О внутренней высотѣ малыхъ строеній	-	-	-	—
О внутренней и наружной обмазкѣ	-	-	-	66
О дѣйствіи слабого укрѣпленія	-	-	-	68
О дѣланіи по улицамъ трубъ и мощеніи мостовыхъ камнемъ	-	-	-	71

Часть четвертая.

О употребленіи красокъ въ раскрашиваніи стѣнъ и о вареніи алифы	-	-	74
Какимъ образомъ приготоовлять рѣзную работу подъ золото, серебро, двойникъ, Нѣмецкую и Русскую папала	-	-	76
О дѣланіи полимента подъ золото	-	-	78
О дѣланіи полимента подъ серебро	-	-	79
О наклейкѣ бумаги и приготоовленіи водныхъ красокъ для рисованія	-	-	—
О чищеніи раковинъ	-	-	—
О выборѣ и употребленіи кистей	-	-	80

О краскахъ употребляемыхъ для раскра- шиванія плановъ - - - -	—
Какимъ образомъ шворишь золото и се- ребро - - - -	81
Разные способы приготавливать краски: ярь Венеційскую и лазоръ для рас- крашиванія плановъ - - - -	—
Краски для живописныхъ и малярныхъ работъ - - - -	82

Часть пятая.

О расположеніи и изчисленіи матеріаловъ	83
Опись спроевымъ матеріаламъ вообще -	84
О разныхъ для спроенія принадлежащихъ вещамъ - - - -	87
О блокахъ - - - -	—
О воропахъ - - - -	88
О канатъ - - - -	—
О шреніи - - - -	89
О рычагъ - - - -	—
О клинъ - - - -	90
О копрахъ - - - -	—
О бабахъ - - - -	91
О изчисленіи спроевыхъ матеріаловъ -	—

Часть шестая.

О украшеніи зданій - - - -	95
О разности столбовъ - - - -	96
О начерзаніи столбовъ - - - -	97

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

О строеніи вообще.

Строенія большія и малыя составляются изъ разнаго рода тѣлъ: 1) твердыхъ, слабыхъ, легкихъ и тяжелыхъ.

Тѣла разныхъ родовъ 2) могутъ быть равны величиною, но тяжестью неравны, и по тому каждое имѣетъ свой центръ тяжести.

Центръ тяжести есть не иное что, какъ точка раздѣляющая тѣло на двѣ равновѣсныя части.

Когда центръ тяжести раздѣляетъ тѣло на двѣ равновѣсныя части, то всѣ части составляющія тѣло соотвѣтствуютъ центру тяжести.

Крѣпкія и слабыя тѣла на твердомъ горизонтальномъ и другомъ основаніи соединенныя плотно и соразмѣрно бывающъ въ своемъ положеніи неподвижны. На крѣпкой неподвижной поверхности

1) Всякая осязаемая вещь называется тѣло.

2) Напримѣръ кубической вершокъ камня и дерева величиною равны, но неравны въ разсужденіи тяжести.

поставленныя шбѣла, у которыхъ линія направленія падаетъ внутрь его основанія на неподвижную поверхность, хотя центръ тяжести силится упасть по линіи направленія, но при сопротивленіи крѣпкаго и неподвижнаго шбѣла удерживается и бываетъ неподвижнымъ.

Слабое основаніе и соединеніе шбѣлъ производитъ разное движеніе въ разсужденіи давленія тяжести, состоящей изъ нѣсколькихъ силъ, спремѣющихся всегда къ центру земли.

О разныхъ для строенія употребляемыхъ матеріалахъ.

Камни бываютъ разной твердости по соединенію часпей и по свойству земли, изъ которой они составлены. Землю въ разсужденіи ея свойствъ раздѣляютъ на спекловатую или плавкую, которую огнемъ въ жидкость привести можно, на неспекловатую, которую, какъ бы дѣйствіе огня сильно ни было, растопить не можно. Спекловатаго существа камни суть крѣпчайшіе и отъ ударовъ не ломаются, а колются слоями; содержащіе сѣрное существо при ударахъ даютъ искру, а получающіе

чрезъ жженіе красной цвѣтъ содержатъ желѣзо, такъ какъ и земли красной видѣ имѣющія.

Къ неплавкимъ принадлежатъ всѣ известковые, всасывающіе въ себя воду, мѣловатые, разныхъ родовъ мраморы, опоки и прочіе пому подобныя.

Крѣпкіе камни собираемые съ полей и оспрововъ окруженныхъ прѣсною водою употребляются на строеніе, мягкіе на рѣзбу, въ карнизы, базы, капители и прочіе; а съ морскихъ оспрововъ на ступени, крыльца, мосты, для обдѣльванія рѣчныхъ береговъ и прудовъ, на садовыя городьбы, вороша, гропы и другія надобности, кромѣ только жилыхъ строеній, потому что они производятъ сырость, и отъ стужи пошвѣютъ, и для того собираютъ оныя на строеніе лучше лѣтомъ или за годъ класъ въ груды безъ покрывки, и когда снесутъ разныя погоды безъ поврежденія, тогда употребляютъ въ дѣло. Для пробы можно класъ ихъ въ огонь и горячіе поливать уксуомъ или водою, и если не спанутъ прескаться, кршиться и политые не прибавятъ тяжести, такіе на строеніе годны и прочны; при семъ примѣчать должно, что крѣпкіе камни разгоряченные нескоро и просыхаютъ.

О мраморахъ.

Мраморъ бываетъ разныхъ родовъ и цвѣтовъ, употребляется на внутреннія и наружныя украшенія, и которой въ землѣ лежитъ глубже, тотъ крѣпче, но когда вынешся изъ своихъ нѣдръ на поверхность, то немедленно распиливать его должно зубчатыми желѣзными пилами, подсыпая мѣлкаго песку, и подливая воды, потому что чѣмъ мѣльче песокъ, тѣмъ распиловка глаже; изъ обломковъ жечь извѣсть.

Мрамора свойства отъ части тѣже, какія и извѣстковаго камня, но цвѣты разные: черной мраморъ при тленіи издаетъ проливной запахъ по причинѣ содержащагося въ немъ нѣкотораго смолистаго вещества, отъ котораго онъ и цвѣтъ получаетъ.

Желшой мраморъ имѣетъ цвѣтъ отъ лепучей кислоты, какъ и извѣстковой камень; бѣлой лежа долго на солнцѣ, желтѣетъ; темнобагровой и сѣрой бываетъ свѣтлой и темной, и пахнетъ жженымъ рогомъ; испещренной же разными пятнами находится бѣлой, сѣрой, черной и другаго цвѣта, но черной испещренной имѣетъ мѣстами бѣлыя, желтыя, красныя и другихъ цвѣтовъ пятна или жилы, какъ Африканской бѣлой

и черной мраморы. Черныя пятна въ огнѣ превращаются въ стекло, а бѣлыя въ известь. Мраморы бывають неодинакой твердости; нѣкоторые изъ нихъ мягкіе употребляются въ рѣзную и токарную работу; другіе крѣпкіе съ трудомъ распиливаются и разрубаются, а нѣкоторые хрупкіе ломаются; но посредственной крѣпости почищаются лучшими для всякой работы. Химики по своимъ опытамъ сравниваютъ свойства мрамора съ известковымъ камнемъ, покуда съ тѣмъ различіемъ, что мраморъ имѣетъ менѣе лепучей соли, и состоитъ больше изъ сѣрнаго и смолистого вещества, отъ чего и частицы онаго крѣпче соединены, и лице на мраморѣ лучше бываетъ. Сіе же вещество смѣшавшись съ нѣкоторыми металлическими парами, производитъ въ немъ цвѣтныя фигуры. Примѣчено, что въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ множество смолистой маіеріи съ поваренною солью или морскою соленою водою вмѣстѣ соединяются, тамъ всегда, какъ то въ Италіи, находится превосходный мраморъ, и при преніи издаетъ отъ себя запахъ. Разность же крѣпости происходитъ отъ разнаго смѣшенія соляныхъ частицъ и смолистой сѣрной жирности въ боль-

шемъ или меншемъ количествѣ съ нимъ соединенной.

О п л и т ѣ.

Плиша бываетъ разныхъ свойствъ, крѣпкая и слабая; крѣпкую употребляютъ на разныя надобности въ фундаментахъ и цокули сверхъ земли на аршинъ и полтора, потому что она теченія кровельной воды долбанной изъ кирпича цокуль скорѣе размывается; однакожъ дикой камень прочностію превосходитъ плишу.

Изъ лучшихъ плитъ есть Тосненская, а Пушиловская будучи иловатаго существа, не такъ прочна.

О г л и н ѣ.

Глина есть чрезвычайно жирная земля, въ водѣ не распускается, но только долбается мягкою, и бываетъ разныхъ родовъ; лучшая почищается та, которая вязка, мягка и непесчана. Многія изъ нихъ огнемъ въ стекло претворяются, но есть такія, которыя для расплавки весьма сильнаго огня требуютъ.

Опмѣнно чистая бѣлая глина въ огнѣ цвѣта не перемѣняется, но прожигается такъ, что изъ оной огонь высѣкаетъ можно. Синяя глина, копорая по высушеніи получаетъ сѣрой цвѣтъ, а въ огнѣ красноватой, и скоро въ стекло претворяется, способна для лѣпленія фигуръ, и раздѣляется на грубую и мѣлкую: грубая состоитъ изъ крупноватыхъ частицъ, и въ водѣ тонетъ, а мѣлкая смѣшивается съ водою и не совсмѣсѣдается въ оной, но отъ части разпворяется; синяя глина имѣетъ вкусъ поваренной соли; желтоватаго же, красноватаго, темнокраснаго и зеленоватаго цвѣта глины всегда смѣшаны бывающъ съ нѣкоторою частию желѣза, изъ огня выходятъ красноваты, и плавящя въ черное стекло. Горшечная глина по высушеніи рассыпается кружечками, но имѣетъ большую вязкость и тонкость, и потому къ употребленію способнѣе синей, и больше содержитъ купоросной, нежели поваренной соли.

О кирпичѣ.

Кирпичъ дѣлать должно изъ красноватой и отъ части бѣловатой и мягкой глины; песку примѣшивать умѣренно и

выминашь довольно. Кирпичъ бываетъ разныхъ формъ: спѣнной, подовой, сводной и карнизной. Много песку имѣющую глину на дѣланіе кирпича употребляешь не должно. Глину копаешь лѣтомъ небольшими глыбами и класть подъ кровли, чтобы въ зиму вымерзала, по томъ гораздо мяшь, а наконецъ дѣлаешь изъ нея кирпичъ весною и осенью, и класть для сушенія подъ сараи, а на солнцѣ никакъ не сушишь, потому что съ верьху будетъ сухъ, а внутри сыръ; ежели же нужда потребуетъ лѣтомъ въ жары, а зимою въ избахъ дѣлаешь кирпичъ; по зимней посыпашъ сухимъ пескомъ, а лѣтній накрывать соломой, и просуша такимъ образомъ обжигашъ, провершывая въ крупномъ дыры для прогару. Лучшій кирпичъ почитается томъ, которой тонокъ, красенъ, звонокъ и больше на желѣзной цѣпѣ походитъ, а въ разломъ бываетъ гладокъ.

О черепицѣ.

Черепица прямая и желобоватая дѣлается изъ хорошей глины, и бываетъ просшая и муравленая; однако послѣдняя прочнѣе, потому что не вбираетъ въ

себя воды. На сіе дѣло должно молотъ сухую глину, а по томѣ мять ее съ водою, дабы она была гладка и плотна.

О изразцахъ.

Изразцы должно дѣлать такъ же изъ хорошей глины, по томѣ обжигать и наводить краскою, а наконецъ расписавши какъ надлежитъ, положить въ огонь для обжиганія, и когда краски получають цвѣтъ, вынуть изъ огня вонъ.

О пескѣ.

Песокъ, какъ всякому не безвѣстно, есть такое шло, которое берутъ изъ нѣдръ земли и горъ, съ морскихъ береговъ, рѣкъ и озеръ. Его находящіяся многіе роды, и нѣкоторые изъ нихъ въ огнѣ непремѣнны, а другіе превращаются въ стекловатое существо. Къ строенію должно выбирать песокъ покрупнѣе и такой, которой бы былъ безъ илу, а съ виду красноватъ, или изъ желта сѣръ и черноватъ, каковаго рода можетъ быть какъ морской, такъ и рѣчной, вымываемые быстриною водъ.

Сухой песокъ всякой годенъ на обмазку стѣнъ, но морской прежде употребленія надлежитъ промывать прѣсною водою, по томъ высуша, мѣшати съ извѣстью; сверхъ сего примѣчать должно, что рѣчной и морской пески всегда производятъ нѣкоторую сырость и употребляются на кладку стѣнъ по необходимости съ примѣшиваніемъ нѣкоторой части толченаго кирпича.

О и з в е с т и.

Известные камни бывающъ разнаго рода, однако всѣ содержатъ въ себѣ въ большемъ или меншемъ количествѣ алкалическую земляную соль, и при жженіи издающъ запахъ сѣрной или смолистой.

Для жженія извести должно дѣлать печи большія и высокія, дабы шѣмъ лучше она прогарала; по выжженіи томъ часъ ее гасить, употребляя къ тому немного воды, по томъ дать время полежасть, чтобы она гораздо остыла, и наконецъ употреблять на строеніе. Отъ многихъ лѣтъ лежалая на воздухъ безъ покрывки промоченная известь, какъ бы суха ни казалась, отъ содержащагося въ ней великаго количества влажности, теряетъ свои силы и не можетъ соеди-

нять и вязать. Однако чрезъ сильное обжиганіе получаетъ паки прежнія свои свойства.

Моченая извѣсть сама собою высыхаетъ нескоро, а высохши имѣетъ видъ швердаго, но разсѣдшагося и никакой крѣпости не имѣющаго существа, смѣшанная же съ пескомъ высыхаетъ весьма удобно, и отъ долговременности получаетъ швердосъ сравнительную съ лучшими камнями. Извѣсть впитываетъ въ себя много воздушной влажности, какъ то видно бываетъ на стѣнахъ, гдѣ известная соль смѣшавшись съ воздушною кислотою, производитъ нѣкоторый родъ селистры похожей съ виду на иней. Разность извести происходитъ отъ мѣстоположенія, гдѣ оную набираютъ и жгутъ, на примѣръ: Свинарецкая имѣетъ свойство вяжущее въ тонкихъ стѣнахъ, но въ толстыхъ всегда осыпается сыпкою; Сязкая нескоро сохнетъ, но высохши, крѣпко вяжетъ; Болховская песчана и къ употребленію негодна, ибо сдѣлавшись сухою, всегда рассыпается; Тосненская соединяетъ крѣпко, только по разтворѣ немедленно употреблять ее должно, а когда пролежитъ она дней пять въ шворилѣ, то слабѣе становится. Изъ всѣхъ же помянутыхъ извѣстей сѣраго и желтоваата цвѣту

преимущественно употребляются для всякой кладки; изъ бѣлыхъ Пудовская для штукатуры и бѣленія, равно какъ и дѣланія стѣнъ, кромѣ фундаментовъ, ибо она крѣпко только на поверхности вяжетъ, и Боровицкая для штукатурной работы и дѣланія стѣнъ, кромѣ фундамента, потому что и сія въ землѣ вязать не можетъ.

Объ алебастрѣ и гипсѣ.

Алебастръ сосженной, исполченной и смоченной водою нѣсколько вскипаетъ, но гипсъ дѣйствія сего не имѣетъ. Алебастръ къ полированію способенъ и походитъ на мраморъ, только не даетъ такаго лица, и частицы его мягче, мѣльче, шароватѣе и влажнѣе; у гипса же частицы ромбоическія, широковатыя, продолговатоплоскія и на подобіе нишокъ такъ мягкія, что ножомъ рѣзать ихъ можно, а иногда и пальцами разширять; по чему и полировать не можно. Жженые алебастръ и гипсъ, по томъ разтолченные и разтворенные водою получаютъ каменную крѣпость и употребляются на лише спайку и на штукатурную работу. Въ Россіи оба сіи камня вообще называются алебастромъ,

а потому и въ книгѣ сіе названіе удержано. Архангелогородской алебастръ превосходнымъ почитается въ разсужденіи швердоспи, но не такъ бѣлъ, какъ Казанской; Французской бѣлъ и крѣпокъ; Рижской сѣръ и не такъ скоро сохнетъ, какъ вышеупомянутые; однако же всѣ алебастры во внутренности зданія въ сухихъ мѣстахъ скорѣе слабѣютъ и осыпаются, нежели на наружныхъ.

О ж е л ѣ з ѣ .

Желѣзо бываетъ разныхъ родовъ, ломкое и мягкое, изъ коихъ менѣе прещинъ и пленокъ имѣющее почитается чистымъ; желѣзо въ разломѣ зернистое, или мочковатое, при томъ блестящее признается за худое. Ломкость желѣза происходитъ отъ неопѣленныхъ при сплавкѣ минераловъ. Холодное желѣзо отъ удара молота нѣсколько раздающееся, но съ шрудомъ ломающееся, а каленое отъ удара на многіе куски раздѣляющееся есть то, въ которомъ находится сѣра; напротивъ того, когда холодное удобно ломается, а раскаленное гнется, сѣры въ себѣ не содержишь, а имѣешь однѣ

только металличекия часпи неплотно между собою соединенныя, по чему для сплоченія ихъ неоднократно оное разкаливають и бьютъ сильно молотомъ. Ибо и самая ржавчина на желѣзѣ особливо происходитъ отъ слабаго соединенія часпицъ сего металла, надъ которыми воздушная влажностъ, дѣйствуя посредствомъ находящейся въ ней кислоты, растворяетъ оныя въ видѣ сего красноватаго порошка. Въ прочемъ желѣзо въ спроеіи на связи и другія надобности надлежитъ употреблять такое, которое названо хорошимъ.

О с т а л ы.

Спаль выбиратьъ должно швердую и которая бы отъ удару молота не раздавалась, а больше ломалась; пренію бы пилы не уступала, цвѣтъ имѣла бы не очень блѣдъ и шемнѣ желѣзнаго, а зерна и щели въ разломѣ тонѣе, нежели въ желѣзѣ. Таковая спаль потребна для дѣланія долотъ, топоровъ и прочаго.

О д е р е в ѣ.

Разные роды деревъ имѣютъ разное сложеніе, какъ то швердое и мягкое;

твердаго сложенія дубѣ, кленѣ, ясенѣ, орѣхѣ, букѣ, и проч. мягкаго береза, сосна, ель, липа, ольха, ива, вешла и другія тому подобныя. Сухой лежалой дубѣ по превосходству прочности употребляется подѣ деревянное строеніе на нижнее основаніе по недоспашку камня, за рѣдкостью же дуба и прочихъ деревѣ по большой части строеніе созидають изѣ сосны и ели. Сырая ива и вешла потребны на городьбу и плешни, для укрѣпленія каналовѣ въ загородныхъ мѣстахѣ, а другія дерева на столярную, рѣзную и токарную работы.

О м х ѣ.

Изѣ всѣхъ родовѣ лучший мохъ есть сѣрвовой и долгой. Въ здѣшнихъ мѣстахъ бѣлой и мягкой короче сѣраго, не такъ проченъ, какъ помянутой, по чему всегда должно для шепла строеніе конопатить пенькою.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

*О деревянной строеніи на каменномъ
фундаментѣ и безъ фундамента.*

При разрываніи земли находятся разные ея слои, наслоящіе и насыпные; однако всегда должно прорывать насыпную землю до маперика, ширину и углубленіе рвовъ дѣлать, смотря по свойству земли, какъ то: на сѣрыхъ, синеватыхъ, песчаныхъ и иловатыхъ, близкихъ къ поверхности маперикахъ, для небольшого дому рвы рыть не ширѣ пяти четвертей, а въ глубину отъ поверхности шесть четвертей, на глинистыхъ углублять такъ, что бы морозъ низу рва достигнуть не могъ, и произвешъ чрезъ то зданію вреда, и для того всегда углублять ниже замерзанія.

На жидкой вязкой землѣ копать рвы въ ширину въ семь четвертей, углублять на два аршина, бить сваи долгія или короткія, смотря по мѣсту, толщиною отъ четырехъ до пяти вершковъ, въ ширину по четыре, и по двенадцати на сажень, по томъ насадишь насадки изъ бревенъ не тонѣ семи вершковъ съ поперечною перевязкою; бушишь камнемъ или плитою между насадками, а

сверхъ насадокъ во всю ширину фундамента вести такимъ образомъ до половиннаго возвышенія рва; по томъ сбавливать съ обѣихъ споронъ поровну такъ, чшобы при поверхности земли фундаментъ былъ не ширѣ аршина; ежели же земля очень слабая занимать будетъ большую обширность мѣста, а строеніе деревянное высоко и пространно, то для сжатія земли битъ свои сплошь.

Во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ во рвахъ сполитъ вода, для основанія должно всегда прежде класъ на низъ изъ бревенъ лежни толщиною не менѣ семи вершковъ и болѣе съ поперечною перевязкою разстояніемъ въ кладкѣ одного бревна отъ другаго не ширѣ шести вершковъ; концы у бревенъ не спыкать, но дѣлать накладку и соединять бревна не въ равномъ положеніи конца съ концомъ. Естественное каменное основаніе не пребуетъ углубленія, а только сравненія по ваперпасу, съ котораго и начинать строеніе. Во рвахъ подъ фундаментами всегда дѣлать низъ по ваперпасу, такъ какъ и въ свайной бойкѣ, насадки продольныя и поперечныя должны быть такъ же по ваперпасу, что бы не могло послѣдовать разныхъ пунктовъ давленія, что для зданія весьма вредно.

Ежели при выемкѣ насыпной земли покажется материкъ близко, а по облегающимъ мѣстамъ далѣе, въ такомъ случаѣ пробовать буравомъ желѣзнымъ и смотрѣть, не подложной ли потѣ материкъ, и когда найдется дѣйствительнымъ, тогда начинать класъ фундаментъ.

Во рвы класъ камень и плиту крупную, промежки закладывать плотно, щегели въ крѣпко, заливать твореною съ пескомъ известью и смотрѣть, чтобы пустоты всѣ оною наполнены были. Подъ деревянныя небольшія строенія свѣрхъ земли дѣлать фундаменты, подъ сѣбны и просѣнки, когда въ землѣ погребовъ не будетъ, въ ширину и въ высоту въ одинъ аршинъ изъ песаной крѣпкой плиты, или изъ желѣзнаго кирпича, такъ же иловой плиты, или камня: кирпича же алаго и бѣлаго не употреблять для того, что скоро осыпается; фундаментъ лучше обливать густымъ известковымъ прыскомъ, чтобы обмазка не такъ скоро обваливалась, а продушины дѣлать въ ономъ прошивъ середины оконъ по симетріи.

О твореніи извести.

Для шворенія извести надлежитъ прежде вырыть яму, дно и бока оной обдѣлать плотно толстыми досками; по томъ взявъ извесь, сѣять ее сквозь грохотъ и класъ въ шворило съ пескомъ по поламъ; но ежели извесь сама собою песчана, то класъ песку меньше, наливать водою и не переставая мѣшать гребками до тѣхъ поръ, какъ густѣе спаненіе.

О пробѣ извести.

Извесь растворить съ пескомъ водою въ ящикъ, и подливъ оною семь кирпичей, положишь одинъ на другой и дашь высохнуть; по томъ соединенные всѣ вмѣстѣ взявъ за верхній кирпичъ, приподнять, и если опдѣлается три или четыре, то такая извесь будетъ посредственная; ежели пять или шесть подыметъ, то хорошая; а когда одинъ или два, то слабая, и такая для большихъ и высокихъ зданій негодна, но употреблать въ низкія служебныя строенія за неимѣніемъ лучшей.

Для штуку готовить известъ Пудовскую и Боровицкую.

Надлежитъ просѣять известъ сквозь мѣлкой грохотъ, сыпать въ шворило и мѣшать съ водою гребками, а по сгущеніи покрыть сверху пескомъ, а сверху песку землю, и употреблять по надобности.

О деревянныхъ стѣнахъ.

Деревянные стѣны рубить изъ бревенъ, внутреннюю сторону тесать по черпъ, а наружную скоблить; пазы вынимать глубже и ширѣ, чтобы соединеніе рядовъ было сплошное и неподвижное; шипы дѣлать частые, распояніемъ въ долгихъ стѣнахъ не далѣе аршина, а въ коропкихъ въ полу, не тонѣе дюйма и не короче пяти; долбить для оныхъ гнѣзда въ семь дюймовъ; по томъ класть ровно мохъ или пенку, и наложя бревно, ударять сверху для сплошнаго соединенія большимъ деревяннымъ молотомъ или долбнею.

О углахъ наружныхъ и внутреннихъ.

Углы у рабочихъ Россійскихъ людей имѣютъ разныя именования: уголъ, называемой *въ присѣкъ* есть топъ, которой со внутренней стороны прямо песанъ; уголъ *съ замкомъ* отвѣтствуетъ съ наружи окруженію бревна; уголъ *съ остаткомъ* имѣетъ конецъ вышедшій противъ стѣны; называемый же *лапа* остатку конца не имѣетъ и дѣлается со стѣною равенъ, а при взаимной вышескъ для связки въ нупри съ замкомъ; накладка же бревенъ зубъ и гнѣздо имѣетъ, а у спычки бываетъ лапка.

При малыхъ дѣленіяхъ въ стѣнахъ простѣнки, которыхъ концы въ половину стѣны врублены, называютъ срубленными *раковиной*; а въ стѣнахъ продольныхъ концы отъ поперечныхъ стѣнъ прорубленные въ сравненіи прямомъ со стѣнами именуютъ *прорѣзною лапою*. Такимъ образомъ производится деревянное порядочное спроеіе, деревенское же или самое простое служебное рубятъ просто; ибо въ семъ случаѣ по окруженію бревна дѣлаютъ вырубку, и опесываютъ стѣны въ нупри и по угламъ овално, а не прямоугольно, и тогда говорятъ рубить уголъ *въ обло*.

О порядкѣ произведенія работы.

Надлежитъ прилѣжно смотрѣть, чтобы вырубки и пазы сдѣланы были равно, углы и стѣны перпендикулярно и не имѣли бы наклоненія въ какую либо сторону; ряды веспи по ваперпасу, и ровнявъ каждой изъ нихъ шакъ, что гдѣ въ одномъ положена вершина, въ другомъ ряду класъ комель; у дверей и оконъ дѣлать косяки, оставляя вырубку сверху для осадки не менѣ одной четверти; у дверей и оконъ въ высокихъ вырубкахъ чрезъ три ряда дѣлать перевязку двумя вѣнцами, чтобы не погнуло коробышей между окнами; послѣ же того, когда начнутъ дѣлать косяки, то до вырубки перевязокъ, заложивъ доски, упереть съ обѣихъ споронъ въ коробыщи бревнами, а по томъ уже вырубать оныя, выравнивая концы, и зарубая шипы; у косяковъ дѣлать пазы, и набивъ оныя пенькою, ставить прямо и перпендикулярно, низы и верхи у оконъ по ваперпасу равной высоты и широты; тожъ дѣлать и въ дверяхъ. На стѣны наливныя выбирать лѣсъ красной, а синей употреблять въ просѣнки. По окончаніи же строенія для тепла конопатить внутри и снаружи плотно пенькою.

О полахъ и потолкахъ.

Отъ земли подъ полы класть балки на ступляхъ, а въ стѣны не врубать, выбирая къ тому лѣсъ толстой; ежелижъ строеніе производится въ два этапа, то на средніе полы съ пополокомъ класть балки толстыя и тесаныя съ двухъ сторонъ, и врубать ихъ въ половину стѣны сквороднемъ разстояніемъ не ширѣ аршина, или пяти четвертей, смотря по пространству покоя; подъ нижніе полы въ такомъ же разстояніи ставить ступля на маперикъ; по балкамъ черные полы настилать досками толщиной въ два дюйма съ половиною, въ закрой не менѣ вершка, а пополоки для шпукатурной работы подбивать дюймовыми колодыми досками; черные же полы и пополоки подъ кровлю смазывать глиною на два вершка, по томъ просуша, замести прѣщины сухимъ пескомъ и послѣ залить извешью. Черной земли на полы не насыпать, по тому что производитъ гниль, а употреблять вмѣсто оной илъ.

Въ широки пяти и шести сажень тонкія балки подвержены бывающіи гибкости и распираютъ стѣны; и для того класть оныя въ два бревна, соединенныя крѣпко желѣзными кольцами и вы-

шесанные прежде такъ ровно, чтобъ въ соединеніи были плосны, по помѣ забирать ихъ по срединѣ досками въ закрой. Подкровельные пополоки дѣлашь изъ одинакихъ толстыхъ балокъ, коихъ гибкость поддерживать привязкою болтовъ къ стропиламъ. Балки всегда класть по ваперпасу. Что же надлежитъ до черныхъ половъ, оныя дѣлають разно, иные спелють по балкамъ, а другіе между балокъ въ пазы, и забирають досками въ закрой нескоблеными; первые почищаются прочными, а послѣдніе въ разсужденіи ихъ рубки и преждевременной гнили пазовъ не столь выгодными. Въ прочемъ ежели есть въ запасѣ готовые коропкія и къ употребленію годныя доски, въ такомъ случаѣ не взирая на правило домостроительскаго, можно забирать и въ пазъ, а для вывода трубъ печныхъ съ раздѣлками оставлять въ полахъ и пополокахъ мѣста свободныя.

О мѣстахъ для печей.

При рубкѣ стѣнъ для проемныхъ печей оставлять прорубы въ стѣнѣ, смотря по ширинѣ печи, съ боковыми раздѣлками, и вести на такую высоту, чтобы опѣнная бревенчатая подѣ по-

полокомъ перевязка не близко была къ теплошѣ печной, дерево же всегда съ низу для безопасности отъ трѣщинъ печныхъ подбивашь войлокомъ, и не додѣлывашь на четверть аршина кирпичемъ, но набивашь глиною для осадки; въ прорубѣ у бревенъ концы зарубашь шипомъ толщиною въ два вершка, а длиною въ одинъ вершокъ; приставивъ стойки пажонья толщиною прошивъ верхней стѣны; у споекъ концы зарубашь шипомъ толщиною въ два вершка, а длиною въ чешыре; гнѣзда долбитъ въ верхнемъ бревнѣ соразмѣрно толщинѣ шиповъ въ глубину пять вершковъ; стойки ставивъ такъ, чѣобы шипы не болѣе вершка вошли, а прочее оставляшъ на осадку.

О прочности строенія.

Для прочности строенія должно выбирать лѣсъ мѣлкослойной толщиною отъ осьми до десяти вершковъ и растущій на сухихъ мѣстахъ; поваля оный, класъ въ снопы и сушить, а высуша шесашъ бревна брусомъ; по томъ рубить углы въ лапу и дѣлать стѣны, отдѣляя оныя отъ земли каменнымъ фундаментомъ. Таковыя стѣны и безъ

досчатой обшивки могутъ стоять болѣе пятидесяти лѣтъ, хотя между тѣмъ полы и кровля будутъ ипретоваться починки; напрошивъ того выставленные углы и нечесаные спѣны всегда обшивать должно досками, и дѣлать каменное отъ земли возвышеніе, дабы предохранить ихъ отъ преждевременной гнили. Сосновой красной лѣсѣ превосходитъ прочностію еловой, который въ мокрыхъ мѣстахъ скоро гніетъ.

О тердакахъ.

Сверхъ жилаго строенія дѣлаютъ иногда покои для зрѣнія въ дали; они бываютъ низкіе и возвышенные, квадратные, круглые, овальные и осьмиугольные, и имѣютъ разныя крышки, плоскія или со шпцомъ; но какіебы они ни были, должно ихъ всегда дѣлать легкіе, не рубленые изъ бревенчатого лѣсу, но изъ споекъ; промежки забираютъ сухими досками, стоймя въ наклонной закрой плотно и ровно со стойками внутренней стороны. Нижнія и верхнія обвязки связываютъ желѣзными скобами; наличную же сторону обшиваютъ чисто досками, и когда разстояние столбовъ широко, то прибавляютъ доски поперегъ въ наклон-

ной закрой, ежели же узко, обшивать споймя такъ же въ закрой изъ нутри спѣны, а по пазамъ оклеивать холстомъ или опишпукошуривать.

Деревянной домъ должно чрезъ три года для прочности обшивать досками, но напередъ оныя выскобливъ и просушить, проложя каждый рядъ брусками, чшобы воздухъ промежъ ими свободно проходилъ; такимъ же образомъ сушить и бревна, а по томъ употреблять въ дѣло.

О стропилахъ.

Стропила для кровель бываютъ разныя, шапровыя и плоскія; на пространныхъ и узкихъ мѣстахъ изъ одинакихъ и составныхъ деревъ. Однако всѣ сіи части соединяшь должно плотно шинами, крестами, накосными спрѣлками и поперечниками; тонкость же деревъ награждать соединеніемъ двухъ въ одно, или больше, смотря по обстоятельству, и удерживать ихъ отъ движенія скобами, болтами, кольцами и желѣзными наугольниками.

О крытіи кровель.

Кровли крышь сухимъ дюймовымъ песомъ прочнѣе, нежели гоншомъ; ежелижъ нѣшъ онаго въ запасъ, то при началѣ строенія должно взять досокъ, выскоблишь и продорожишь каждую изъ нихъ въ двѣ дорожки, и положишь подъ навѣсъ для высушки; по томъ крышь кровлю въ два шеса плотно и соразмѣрно такъ, чшобъ края нижнихъ досокъ приходили въ половину верхнихъ; шесъ же упоиреблять мѣлкослойный и несуконный, а края синіе у него опнимають.

У слуховыхъ оконъ и прубъ дѣлають опливы желобками широкіе, не уже чешырехъ вершковъ, толщиною въ чешыре дюйма; края сводить къ споронѣ окошечной или прубной, и въ выемкѣ желобка поднытые, концы же крышечныхъ досокъ спускають на опливы по два вершка; желобы бывающіе въ переломахъ кровель дѣлають такъ же изъ мѣлкослойнаго бревенчатого лѣсу, средину оныхъ смолишь и спускають на нихъ концы досокъ; стропила спавишь разстояніемъ въ два аршина съ половиною; решетишь въ при чешверши брусками, толщиною въ два дюйма съ половиною, по томъ выкрасишь два раза на маслѣ. Гоншомъ крышь такъ же въ два гонша

и покрывши равнымъ образомъ выкрасить дважды.

О высотѣ кровель.

Высота кровель бываетъ разная и должна составлять прешью и четвертую часть широты зданія. Крутая удобнѣе для скорого сполку воды, пологая же приятнѣе зрѣнію; но въ крытыхъ кровляхъ желѣзомъ бываетъ такая плоскость, которая уже отходитъ отъ правилъ, и по тому всегда съ такихъ пологихъ кровель надлежитъ въ зимнее время часто снѣгъ счищать.

О лѣстницахъ.

Лѣсницы бываютъ разныхъ родовъ, круглыя, прямыя и съ поворотами, но всѣ должны быть свѣтлы, пространны, покойны и возвышены. Ступени дѣлаются не выше трехъ и не уже семи и осьми вершковъ; площадки прямыя, а не съ косыми ступенями, особливо въ парадныхъ лѣстницахъ, гдѣ держаться должно правильнаго расположенія, и украшеніе дѣлать соотвѣтственное строенію.

О печахъ Голландскихъ.

Печи Голландскія изразчатыя дѣлашь для прочности на каменномъ фундамен-тѣ, смотря по высотѣ покоевъ о че-тырехъ и пяти сводахъ; дымъ для луч-шаго нагрѣванія пропускашь винтомъ; ходъ оному оставляшь въ ширину пять, а въ вышину шесть вершковъ, а выходъ изъ винта веси одинъ фонтанной, въ два, повороша въ низъ и въ верхъ, а больше оныхъ не умножать. Въ про-чемъ разположеніе печей зависитъ отъ пространства покоевъ. Въ жаровой пу-шѣ, гдѣ топление, къ полукирпичной стѣнѣ ставишь изразцы на глинѣ; въ рюмки вкладывать колодой кирпичъ, смазавши глиною; перевязывать каждой рядъ жженою проволокою, а изъ нупра въ каждую пушу класъ клепанъ изъ желѣза для сохраненія отъ прѣщину; во второй пушѣ, гдѣ винъ, изразцы ставишь къ четвертной стѣнѣ; вкла-дывать въ рюмки глину такъ же со щебнемъ, и каждой рядъ вязать жже-ноюжъ проволокою. При двойныхъ пе-чахъ, когда одна на другую ставится, должно веси жаровую пушу изъ прехъ четвертой кирпича, оставляя въ рядахъ прогары; изразцы приставливать, наби-вая рюмки глиною со щебнемъ, и такъ

вести и вторую шушу, гдѣ винтъ; каждой рядъ изразцовъ вязать проволокою, а кирпичъ клепанымъ желѣзомъ чрезъ шесть рядовъ. Если противъ печей дѣланы будутъ каменные просѣпки, то вести печныя трубы въ оныхъ на глину, а не на извести; при деревянныхъ же сѣнкахъ въ двухъэтажномъ строеніи отъ нижнихъ печей вести трубы сквозь верхнія печи, а отъ верхнихъ сквозь пополокъ; но при всѣхъ оныхъ трубахъ должно быть кирпичной раздѣлкѣ въ полтора кирпича отъ нижней печи; къ дереву огибать припычку кирпичей войлокомъ съ глиною; въ трубахъ пространство дѣлать квадратное въ шесть вершковъ и смазывать глиною гладко; для каждой печи ходъ дыму въ трубѣ разгораживать до самаго выхода, по тому чѣмъ бываетъ и по чешуре дыма въ одной трубѣ, а иногда и больше. Трубы подъ крышкою класть на глину, а сверху крышки на извести; вьюшки ставить для каждой печи по двѣ кирпичныя. Печи Голландскія дѣлать толщиной въ полкирпича съ такимижъ оборошами, но изъ середины для сводовъ ставить четверть решетникомъ для теплоты; а въ двойныхъ печахъ у нижнихъ въ нутри дѣлать решетки въ голкирпича. Что же надлежитъ до фи-

гурь печей, оная соспоитѣ въ волѣ
спроишеля.

О печахъ Рускихъ.

Рускія печи бываютьъ разныя, хлѣбныя, пирожныя, конфешныя. Хлѣбныхъ среднихъ печей величина должна быть въ нутри шопленія, кромѣ шестка, длиною въ два аршина съ половиною, шириною въ семь четвершей, вышиною въ двѣ четверти два вершка; пирожной длина въ семь четвершей, ширина въ одинъ аршинъ два вершка, высота въ восемь вершковъ. Конфешныя печи съ низу въ нутри шопленія должны быть шириною въ чепыре, длиною въ восемь, вышиною въ чепыре чепверти; сводитѣ въ нихъ сводѣ полукирпичной, на кошоромѣ задѣлывается чугунная доска; мѣсто для печенія окружаемое ходами нижняго жару осмивлять шириною въ чепыре, длиною шестѣ чепвершей, вышиною при чепверти. Печи Рускія для шеплоты дѣлаютьъ и съ поворотнымъ по своду дымомъ, смотря по высотѣ покоя, въ два и при поворота. На поды и на сводѣ желѣзнаго кирпича не употребляютъ, по тому что опаливаетъ печеніе. Въ про-

чемъ въ большихъ пекарняхъ дѣлають печи большія, у копорыхъ своды бывають толщиною въ кирпичъ.

Объ очагахъ.

Очаги дѣлають большіе и малые съ шапрами и съ широкими прямыми прубами. Очаги по большой части наполняютъ кухню дымомъ, что происходитъ отъ высокихъ подъемовъ шапровъ и отъ плоскости, которая не допускаетъ выходить оному въ прубу. Ежели дѣлашь очагъ, то должно шаперъ отъ полу поднятъ не выше осьми четвертей, отъ очага въ разстояніи на два аршина и больше, смотря по величинѣ онаго, чтобъ дымъ могъ подъ шапромъ убираться; дѣлашь склоненіе къ прубѣ не плоское, но оспровагое; смазывать гладко, и вести прубу не уже чешырехъ четвертей, или и ширѣ, судя по величинѣ очага, при томъ нѣсколько наклоненную въ сторону и съ пятами для осадки дыму, копорому въ выходѣ преняиспвуетъ иногда въперъ и густой воздухъ; сверхъ трубы сводить кирпичной сводъ, или ставитъ желѣзной шаперъ, копорой бы защищалъ оную отъ вѣтру, и опнималъ бы силу давленія

воздуха; но въ тѣхъ очагахъ, гдѣ шатра пространнаго сдѣлать не лзя, веспи по споронамъ воздушныя трубы для подѣму дыму.

О каминахъ.

Камины по здѣшнему климату можно называть почти безполезными. Они во время зимы переводятъ много дровъ, а шеплошы дѣлаютъ мало, однако очищаютъ въ покаяхъ воздухъ, и способны для увеселительныхъ и загородныхъ домовъ. И такъ когда въ оныхъ есть надобность, то дѣлать ихъ должно, судя по пространству покоя, съ большимъ или малымъ опверзпемъ; трубу выводитъ не прямо, но съ наклоненнымъ боровомъ, похожимъ съ одной спороны на половину конуса; сверхъ пополока оставяшь уступъ, или разстояние до поддѣлки трубной подъ наклоненіе на аршинъ; для подѣму дыму пустить съ боковъ маленькіе каналы и выводитъ оные за решетку, а съ переди решетки при большихъ каминахъ неопмѣнно дѣлать еще другіе, которые бы не допускали выгорать стѣнъ и способствовали бы подниматься дыму. Но можно такъ же проводить воздушныя каналы съ

крышками и въ простѣнкахъ подъ поломъ, копорые будушъ раздувать огонь и поднимають дымъ. Въ трубахъ для удержа-
нiя паденiя въ низъ дыму всегда дѣ-
лають уступы, а при помъ сверхъ трубъ
придѣлываютъ своды, или изъ листового
желѣза крышки.

О лежанкахъ.

Лежанки дѣлаются при печахъ для
охотниковъ до шепла, копорые лежатъ на
нихъ грѣются, и бываютъ разныя: однѣ
имѣють свое особое топление и жаромъ
нагрѣваютъ цѣлая печи; другiя кладутся
при печахъ, и нагрѣваются послѣднимъ
опускомъ дыма, каковыя для отдохнов-
енiя особливо способны, по тому что
и жаромъ своимъ лежащаго не такъ
безпокоятъ и сами не скоро просы-
ваются; однако лучшими почитаются
тѣ, копорыя имѣють поворотъ изъ
жаровой печной суши, а по помъ вы-
ходъ онаго позади топлениа печнаго на
первой сводъ печной. Лучшiя печи для
шепла бываютъ съ уступами изразча-
шья, хотя и не такъ красивы, какъ
прямыя, ежели только порядочно скла-
дены будутъ.

О каменкѣхъ.

Печи бывають такъ же и съ камнями для нагрѣванія бань. Но какъ оныя въ разсужденіи простаго ихъ сложенія дальняго описанія не требуютъ, то сказать должно только, что оныя дѣлать надобно такой величины, чтобы можно было нагрѣть пространство бани, и чтобы толстога стѣны не могла прогарасть скоро и причинить пожару; стѣнки связывать желѣзомъ, а сверху опверзтія, въ которое поддають, прибавать къ потолку желѣзные листы; для каменки выбирать камни желѣзнаго и стекловаго существа; синихъ же каменьевъ, содержащихъ сѣрное существо и кремнистыхъ никакъ въ оную не употреблять; напрошивъ того можно класть старой чугуны и кирпичные огарки, ибо они издають легкой паръ, хотя въ прочемъ и скоро простываютъ.

О баняхъ.

Бани каменные и деревянные на пространство зависящемъ отъ воли строителя или отъ числа людей парящихся въ оныхъ должно всегда строить плотно, чтобы вътеръ въ нутрь не про-

ходилъ какъ поломъ и пополокомъ, такъ и спѣнами, и шеплопабъ въ нихъ долбе держалась. Внутренняя высопа должна быть соразмѣрна пространству такъ, чшобы опѣ полу не можно было достапъ пополоку рукою, а не такъ какъ обыкновенно въ низкихъ баняхъ случается; передбанники дѣлать теплые, а не холодные, дабы въ прошивномъ случаѣ люди слабаго сложенія не могли получить опѣ холоду вреда; въ нутри бани верхніе полки мостить такъ, чшобы человекъ сидя, не могъ доставать головою пополока на аршинъ; нижніе полы сплать накладные, конопатить и смолить, а для споку воды проводить желобья; сверхъ полу набивать мѣлкимъ кирпичнымъ или каменнымъ щебнемъ на при чешверши аршина, по томъ наспилать чистой полъ съ наклоненіемъ къ одной сторонѣ въ желобъ, которой бы воду спускалъ подъ полъ; около стѣнъ окладывать всегда въ округъ на ребро досками, чшобы печь съ полу не попадала на стѣны; пополокъ дѣлать Польской, или подборной въ закрой, но сверху смазывать глиною шолщиною на при вершка, и засыпавъ пескомъ, заливать известнымъ прыскомъ.

О малыхъ деревянныхъ домахъ.

Малые деревянные дома по недостатку кирпича и камня дѣлають на обожженныхъ спуляхъ; основаніе ставятъ на материкъ подѣ ватерпасъ въ разстояніи одного стула отъ другаго на шесть четвертей; подѣ углы положишь первой вънецѣ бревенѣ на ровнѣ съ поверхностію земли и сверхъ онаго класъ второй вънецѣ на пенькѣ или на мхѣ, и такъ продолжая далѣе до окончанія. Подѣ печи обвязку дѣлають особливую на толстыхъ стойкахъ, дабы давленіе не касалось до половыхъ балокъ и простѣнковъ; основаніе выводить выше чернаго полу съ напилкою досокъ, и по онымъ сравнивать съ чистымъ поломъ четвертной выпилкой кирпича; печи отъ полу возвышать кирпичемъ же, а не деревомъ; въ печахъ дѣлають печурки для выхода тепла; при печахъ для падающаго угля прибавать желѣзный листъ или выстилають плішою. Въ небольшомъ деревянномъ строеніи окна можно дѣлають шириною въ два аршина; ежелижъ ширина пущится въ пять четвертей, то высота должна быть въ десять четвертей; двери одинакія дѣлають въ шесть и пять четвертей, вышиною въ одиннадцать, двойныя въ семь

четвертей, вышиною въ три аршина; при строеніяхъ же деревянныхъ смотрѣть, чтобы одно отъ другаго отстояло не менѣе пяти сажень, а ежели строеніе высоко, то и на шесть для безопасности отъ пожару; ибо когда большія деревянныя зданія занимаются огнемъ, то оной беретъ такое пространство, что въ тѣснотѣ помощь бываетъ уже бесполезна; напротивъ того нарочитое отдаленіе одного двора отъ другаго пресѣкаетъ силу разпространенія огня.

О потолкахъ.

Деревянные потолки бываютъ разные: Польскіе и въ подрѣзъ пазовые. Польскіе спелются сверхъ скобленыхъ и тесаныхъ съ четырехъ сторонъ брусевъ, въ которые доски врубаются съ ними на ровнѣ, и на двѣ доски кладется сверху третія, захватывая краями по вершку нижнихъ досокъ, которыя всѣ прибиваются къ брусьямъ гвоздями. Потолки подрѣзные дѣлаются изъ досокъ чисто скобленыхъ, забираются оныя между тесаными брусьями, въ пазъ, доска съ доскою въ закрой и съ нарубкою концовъ для сравненія съ брусомъ.

Такіе пополоки красивы, но не крѣпки, по тому что когда край паза получилъ трещину, то доски шопѣ часѣ вываливаются; но пополокѣ пазовой, дѣлаемый изъ брусевъ тесаныхъ съ шрехъ сторонѣ, въ которыхъ для паза оставлять края толщиной не менѣе одного съ половиною вершка, и забираетъ чистыми досками безъ нарубки краевъ, въ закрой плотно, превосходитъ крѣпосію подрѣзной.

О настилкѣ половъ досками.

Въ строеніяхъ бываютъ чистые полы разные, наборные и обвязные: простые наборные изъ простаго дерева связываютъ шпунками съ наклеюю разныхъ деревъ фигурою, какая пошребна; обвязные окладываютъ по стѣнамъ досками въ одну, въ двѣ и чешыре, а иногда и больше, склеивая по двѣ доски вмѣстѣ; конецъ съ концомъ связываютъ въ углахъ; средину забираютъ клееными досками, концы въ пазокъ, края на шипахъ. Простые напрошивъ того стелютъ безъ клейки на шипахъ и безъ постѣнной обвязки. Въ прочемъ полы должно дѣлать изъ мѣлкослойныхъ, несукватыхъ чисто высшруженныхъ и шрехгодова-

лыхъ сухихъ досокъ; мостить подъ ва-
шерпасъ и прибивать доски плотно къ
перекладинамъ гвоздями, а перекладыны
такъ же къ чернымъ поламъ прошивъ
балокъ.

О настилкѣ половъ камнемъ.

Въ погребахъ сухихъ или въ нижнихъ
жилыхъ черноземъ вынимать вонъ, по
тому что оный производилъ сырость,
а вмѣсто того насыпать крупнымъ пе-
скомъ; ежелижъ по выемкѣ земли ока-
жется вода, то набить глиною на ар-
шинъ и сверху насыпать крупнаго пе-
ску, а по немъ выстилать на ребро
желѣзнымъ кирпичемъ, или въ случаѣ
нужды мѣлкимъ булыжникомъ съ засып-
кою песку. Подъ деревянные полы въ
нижнихъ жилыхъ спроектияхъ черноземъ
такъ же всегда вынимать должно, и дѣ-
лать набивку глиною съ насыпкою песку;
равнымъ образомъ на сухихъ и песча-
ныхъ грунтахъ выстилать на ребро
кирпичемъ или плитою. Но сверхъ сво-
довъ, гдѣ бываетъ иногда большая на-
сыпка, для легкости дѣлать насыпь
угольную смѣшанную съ пескомъ и за-
ливать известью, а по томъ мостить
плитою.

О погребахъ.

Погреба бывають со льдомъ и сухіе. Ледники дѣлають двусѣбныя такъ, чтобы въ округѣ между сѣбными свободно человекъ проходилъ. Желудокъ, гдѣ кладутъ ледъ, дѣлають особливо, не соединяя съ наличными сѣбными, разстояніемъ отъ оныхъ на чепыре чепверти; на сухихъ земляхъ рыть ямы глубокия и опускать въ оныя желудочныя сѣбны: въ таковыхъ погребахъ всегда держится ледъ до льду; надъ желудкамижъ дѣлають особливые пополоки пласные въ закрой, пазы конопатишь и смолишь, доски настилають сухія и прибивають оныя гвоздями къ балкамъ, а сверху дѣлають особливою пополокъ разстояніемъ на при чепверти; балки класъ на наличныя сѣбны, настилають сверху досками въ закрой, смазывать по пазамъ глиною и насыпать пескомъ; но ежели сверху будетъ напоребица, то насплають сверхъ насыпки полъ досками, и между полами всегда дѣлають отдушины для выхода изъ желудка сырости. На землѣ, гдѣ близка вода, яму набивають глиною, сверху насыпають пескомъ, а по шомъ дѣлають желудочныя и наличныя сѣбны; при наличныхъ же сѣбныхъ вѣнца на два окладываютъ глиною скашомъ, и насыпають

черной земли, наспласть по ней дерномъ, или камнемъ по песку съ засыпкою же песку. Кровельную печь воды опводить желобами со спокомъ отъ стѣнъ на при аршина. Погреба должно спроить на сѣверѣ, и дверей на полдень не прорубать; въ наличныхъ стѣнахъ при входѣ спавить для свѣту небольшое окно; двери входныя навѣшивать двойныя, и внутреннія изъ оныхъ обивать войлокомъ; сверхъ сего дѣлать ихъ низкія, но широкія такъ, чѣмбъ бочка свободно проходить могла.

О конюшняхъ.

Конюшни каменные и деревянные спроить по числу лошадей, при томъ теплыя, не высокія, свѣтлыя и пространныя такъ, чѣмбы лошадь могла стоять безъ нужды; спойла дѣлать широкія и длинныя со скапомъ, наклоненымъ въ желобъ, кошораго бы вся нечислопа сходила; ясли спавить въ спойлѣ выше лошадиной груди. Примѣрная высота конюшни отъ полу до потолка должна быть въ чепыре аршина; постѣнныя спойла шириною въ одиннадцать чепвершей, длиною чепыре аршина; проходъ между спойлами въ одну

сажень. Но для большаго числа лошадей надлежитъ стояла дѣлать по срединѣ, а не поспѣвныя, и проходы по споронамъ не уже одной сажени съ половиною, и забирая оныя повыше, чтобъ одна лошадь другой не доставала.

О величинѣ сараевъ.

Въ сараяхъ длина и широта должны быть, смотря по числу каретъ, саней и прочаго; сарайныя же ворота шириною и вышиною въ четыре аршина.

О деревянныхъ кладовыхъ амбарахъ.

Амбары строить изъ бревенъ съ частыми рублеными просѣвками; съ низу и съ верху дѣлать перевязку изъ цѣльных бревенъ; въ пространныхъ можно отъ стѣнъ класть въ четыре аршина коробыши, у которыхъ зарубя шипы, присавить пажоныя стойки, вдолбя въ нижнюю и верхнюю перевязку. Амбары бываютъ разной длины и ширины; когда очень долгіе, то дѣлать изъ коробышей перерубы; ежелижъ широкіе, у таковыхъ вести во всю длину рубленой просѣнокъ.

О заборахъ деревянныхъ.

Заборы бываютъ брусчатые и досчатые разной высоты; нѣкоторые забираются до половины досками, а верхъ ставится изъ брусковъ стоячихъ съ обрѣзкою концовъ; другіе посредственной высоты, дѣлаются изъ однихъ только брусковъ, а иные забираются одними досками плотно вышиною въ четыре и при аршина съ половиною; но всѣ заборы, какіе бы то ни были, дѣлать должно на бревенчатыхъ замешинахъ; опѣ земли досками забирашь плотно на шипахъ въ пазокъ; ставишь столбы въ землю съ обозженными концами на полтора аршина и больше въ глубину, разстояніемъ столбъ отъ столба въ полторы сажени; ибо широкія звенья деревянныхъ заборовъ подвержены бываютъ отъ вѣтровъ паденію. Столбы укрѣпляютъ съ обѣихъ сторонъ подставками, врывая широкіе концы въ землю на аршинъ; поперечные же брусья и замешины вести по ватерпасу, врубая въ столбы на вершокъ, чѣобы никогда не осѣдали.

О пространноиъ и высокоиъ строеніи.

Для таковыхъ строеній дѣлать прежде каменной фундаментъ, дабы земная

сырость отдѣлилась, а по томѣ на ономѣ начинать основаніе изъ песчаныхъ брусьевъ по два въ рядѣ въ положеніи по стѣнѣ и въ два ряда въ высоту; въ первомъ и второмъ рядахъ соединять бревно съ бревномъ закроемъ, связывать желѣзными болтами и чеками, и обложивъ стѣны и простѣнки, начинать второй рядъ, и класть на шипахъ долгихъ и чистыхъ; по томѣ запускать балки лапою въ половину бревна второго ряда; концы балокъ привязывать желѣзными скобами за наличныя бревна; низы у балочныхъ концовъ должны лежать на нижнемъ вѣнцѣ, а середина балокъ на каменныхъ столбахъ или на сводѣ, а когда надобно дѣлать въ низу погреба, то обязавши балками и зарубя шипы, полстѣны спавить стойки двойныя во всю высоту строенія, и соединять стойку со стойкою закроемъ, укрѣплять желѣзными болтами и чеками; между стоекъ дѣлать пазы широкіе и забирать внутреннюю сторону песчаными бревнами на ровнѣ со стойками. Подъ окнами и сверхъ оныхъ, равно какъ и дверей дѣлать связку особливую, и укрѣплять желѣзными скобами, забирать брусьями; углы простѣнковъ съ наличными стѣнами соединять прорѣзною лапою; наличныхъ стѣнъ углы

рубить въ лапу и укрѣплять желѣзными полосами съ наугольниками, копорыхъ концы прикрѣплять къ стоячимъ брусьямъ. Для печныхъ трубъ между деревянными простѣнками выводить каменные стѣны и въ проходѣ дыма класть кирпичъ на глину, а не на извести, потому что она выгорая осыпается; верхъ у покоевъ обвязывать, какъ выше о нижнемъ основаніи упомянуто; но балки подъ пополоки врубать лапою прорѣзною сквозь соединенныя оба бревна, а сверху оныхъ обвязать двумя вѣнцами таковаго же соединенія; гибкость балокъ удерживать подвязкою къ стропиламъ желѣзными полосами, или болтами; при заборкѣ стѣнъ и простѣнковъ дѣлать частые и долгіе шипы; въ ряды класть пенку; лѣсъ употреблять сухой и шонѣ осьми вершковъ; рубить плотно, и вести стѣны и углы прямо, чтобы никакихъ выпукъ не было; съ лица стропиле обшивать песомъ; въ окна и двери вставлявши сполярныя коробки.

ЧАСТЬ ТРЕТІЯ.

О каменною строеніи.

Подѣ большія и высокія зданія, включающа каменной грунтѣ, прорывающъ насыпь до плотнаго основанія; ежелижъ ровѣ будетѣ очень глубока и окажется вода, то дѣлающъ укрѣпленіе сплошною свайною бойкою, и когда сваи въ землю идущѣ слабо, то бишъ сваю на сваю, насаждая шерпасно насадки; по томѣ бушуютъ на аршинѣ толщиною во всю широту свайной бойки, но для сбереженія матеріалу выводилъ одни столбы шириною въ прое прошивѣ верхней стѣны, толщиною квадратныя, ставилъ оныя на обращенныхъ въ низѣ дугахъ, или перемычкахъ разстояніемъ столбѣ отъ столба на три аршина съ таковымижъ сверху перемычками не тонѣ двухъ аршинѣ изъ плиты, камня или изъ желѣзнаго кирпича, перевязывая только сей послѣдній чрезъ шесть рядовъ плитою или камнемъ, не тонѣ четверти; у перемычекъ дѣлающъ пазы при самомъ основаніи столба, и сколько оныхъ до поверхности земли выведено будетѣ, всѣ ставилъ одной величины. Желѣза на связи не употребляютъ, а кладутъ камень, тесаную плиту, или кирпичѣ

железной на хорошей извести, копорая бы не менѣ шести кирпичей поднимала, при томъ просѣянной и смѣшанной съ нескомъ и частію полченаго и сѣянаго кирпича; для выходу сыроси вести прубы въ поларшина; известково-выежъ слои при всѣхъ каменныхъ зданіяхъ класъ вообще тонкіе.

На крутомъ гористомъ мѣстѣ при рѣкѣ, гдѣ имѣетъ бытъ великое зданіе, у самой воды дѣлать площадку, вынимать землю подъ основаніе ниже глубины рѣки, и битъ сваи сплошь шире пространства наличныхъ стѣнъ со всѣхъ сторонъ на девять аршинъ, по томъ насадить насадки, оставивъ обрѣзъ въ три аршина, и начинать бить смотря по высотѣ воды; послѣ сего оставивъ такъ же обрѣзъ и выводить стѣны; но разсуждать при томъ объ обширности отступа, и ежели надобно бытъ пробѣду, то оставлявъ отъ рѣки свободное мѣсто, а по тому битъ сваи, и первой рядъ оныхъ вести отъ рѣки шпунтованной ниже углубленія дна по ватерпасу, равно какъ и всю свайную бойку производить по оному; по томъ въ трехаршинной отступкѣ набить шпунтованной рядъ глиною и покрыть наровнѣ со дномъ рѣки большими песчаными камнями положенными плотно на

свинецѣ; въ фундаментѣ для горной воды дѣлашь аршинные споки ниже замерзанія рѣки изъ дикаго тесаного камня кладенаго такъ же на свинецѣ; придѣлку дѣлашь изъ желѣзнаго кирпича на швореной извести такъ, чтобы оной было двѣ части, а полученной сѣяной черепицы по поламъ съ пескомъ прешія; для выкладки же фундамента до поверхности горы, ежели гора высока, среднія стѣны выводить арками со сводами выше прибылой воды, въ коихъ бы иногда могли быть кладовыя съ окнами къ рѣкѣ задѣланными желѣзными решетками; однако горную воду должно отводить отъ стѣнъ каналами въ помянутые споки.

На песчаныхъ мѣстахъ подъ среднія строенія класъ фундаментъ шириною въ прое прошивъ наличныхъ стѣнъ, а у простѣнковъ въ двое; на глинистыхъ же убѣгать отъ замерзанія углубленіемъ и дѣлашь оныя въ двое шириною прошивъ стѣнъ, а прошивъ простѣнковъ въ полпоры. Подъ строенія большія и высокія на песчаныхъ материкахъ вырывать сплошной ровъ такой ширины, чтобы осталось излишества прошивъ стѣнъ вокругъ не менѣ двенадцати аршинъ, а въ глубину семь, на гористомъ же мѣстѣ больше, а по помѣ бушишь сплошь все пространство и

вести уступами, оставляя на поверхности обрѣзъ отъ стѣнъ вокругъ на три аршина.

Для пространныго зданія на рѣкахъ и озерахъ имѣющихъ глубины отъ двухъ до трехъ сажень, смотря по пространству зданія, по быстротѣ теченія воды и по вѣтрамъ, какой производятъ валъ, должно дѣлать плотину крѣпкую, на примѣръ о двухъ, трехъ и четырехъ стѣнахъ изъ шпунтованныхъ свай, и первой рядъ оныхъ набить въ шпунтъ, за симъ опуская четыре аршина другой и третьей рядъ, и такъ продолжать далѣе; но при глубинѣ отъ трехъ до пяти сажень для укрѣпленія берега прежде набить шпунтованныя, а за оными просто свай сплошныя, въ ширину на три сажени, по томъ шпунтованныя начинать для плотины, и дѣлать между первыми двумя рядами во все разстояніе стѣнъ равносѣторныя треугольники, сверху оныхъ насаживать на концы брусъ съ поперечною связкою, и укрѣплять желѣзными скобами и болтами; свай плотинныя бить въ землю не короче двухъ сажень, но чѣмъ глубже, тѣмъ лучше; плотину насыпать между сваями глиною, а не пескомъ, и дабы осенью и весною не повредило ее сильнымъ льдомъ, то спавить быки съ

желѣзными рѣзцами для раздробленія
 онаго въ нарочитомъ отъ нея распоя-
 нии; по сдѣланіи же плошины опливать
 воду машинами, и когда она оплипа
 будетъ, снять наносной песокъ на пол-
 сажени, и произвестъ свайную сплошную
 бойку до такаго сжатія земли, чтобы
 свая съ острымъ желѣзнымъ наконечни-
 комъ отъ тридцати ударовъ семидеся-
 ти пудовой бабы, поднятой отъ верх-
 няго конца свай на шесть аршинъ, болѣе
 и на вершокъ въ землю не входила, въ
 какомъ случаѣ по мѣсто укрѣпленія
 больше уже требовать не будетъ; еже-
 лижъ свая сваю выжимать спанетъ къ
 верху, то битъ оныя не въ близкомъ
 распоянии, и наполнять промежки свая-
 ми по набивкѣ уже рядовъ, по томъ
 очистить землю и насаживать изъ пол-
 сныхъ деревъ насадки въ длину и ши-
 рину съ решетчатою перевязкою подъ
 ваперпасъ; концы бревенъ у каждого
 ряда связывать накладкою съ захватомъ;
 при каждой связкѣ дѣлать въ рядахъ
 перевязку долгаго дерева съ долгимъ,
 короткаго съ короткимъ, однакожъ такъ,
 чтобы каждая изъ нихъ была на сваѣ;
 такимъ же образомъ связывать попере-
 чные брусья, врубая въ половину бревна.
 По сдѣланіи же сей перевязки называе-
 мой ростромъ бушить фундаментъ

дикимъ камнемъ, или пвердою плишою, разщебенивать крѣпко и заливать извѣстною; около зданія пространство отъ воды, не ломая плошины, одѣть такъ же камнемъ или плишою соединенными плотно на сваяхъ часто набитыхъ, ниже обыкновенной воды на аршинъ, сравнявъ прежде концы свай въ водѣ желѣзными рѣзцами, наложивъ рострѣ съ поперечною связкою, и насплавъ сплошь песаными брусьями ниже поверхности воды; по шомъ класъ дикой камень или плиту и прибучивать съ зади во всю широту; всходы должны имѣть равнымъ образомъ свой бунъ не понѣе набережнаго, а плошина вышю, которой бы прибылая вода не понимала; при рѣкахъ пивоварни, бани, кладовые амбары и прочія деревянные на водѣ строенія дѣлать на сваяхъ и около ихъ зимою ледъ окалывать, дабы онымъ подняты не были.

Болопныя мѣста по близости жилья въ разсужденіи гнилаго воздуха осушивать каналами, жженіемъ валежника, или насыпкою коженныхъ спружекъ; ежели же вода бываетъ только весною и осенью, а въ жары высыхаетъ, то изъ такихъ мѣстъ во время суши вынимать землю до воды, класъ фашину и засыпать опять землею.

О каменныхъ стѣнахъ.

Стѣны кладутся въ толщину, смотря по высотѣ зданія; ежели домъ съ лица одѣтъ мраморомъ или дикимъ камнемъ, то придѣлки стѣнъ дѣлають изъ кирпича съ сугубымъ противъ ихъ супротивленіемъ и вязать къ онымъ камнямъ съ камнемъ желѣзными лапами и скобами; при толстыхъ же стѣнахъ окна должны быть большія съ опкосами для свѣту: арки, своды, столбы квадратные и круглые поддерживающіе на поверхности своей шпигосъ, дѣлають толщины соразмѣрной, перевязывать ряды кирпича для уравнишельнаго давленія чрезъ шесть рядовъ крѣпкою плішою или песанымъ камнемъ не тонѣ четверти; сверхъ того для удержанія отъ движенія частей, совокупно между собою соединенныхъ, употребляютъ желѣзныя связи, одинакія и двойныя изъ полоснаго брусковаго и квадратнаго въ полтора и въ два дюйма мягкаго желѣза; въ нутри столбовъ круглыхъ и квадратныхъ вѣдывають желѣзо стоймя толщиной отъ двухъ до трехъ дюймовъ; но при шпигостяхъ, которыя давленіе производятъ въ стороны, какъ то: пологосъ сводовъ и арковъ, внутренняя обширность заловъ и кладовыхъ, на ко-

порыхъ бывають кровли сами собою связаны безъ нижней подпоры, класъ по стѣнамъ и простѣнкамъ въ два ряда связи изъ брускового мягкаго желѣза во всѣ этажи; у каменнаго же строенія когда оставляютъ перевязи четвертинныя для будущихъ придѣлокъ, то оныя не имѣя взаимной перемычки, всегда производятъ прѣщину, по чему и дѣлають ихъ всегда убѣжныя изъ нѣсколькихъ рядовъ съ напускомъ, и продолжаютъ до потребной высоты; въ прочемъ камень и кирпичъ класъ всегда съ взаимною перевязкою; но въ такихъ мѣстахъ, гдѣ кирпичъ дорогъ, а довольно находится плиты и крѣпкаго, не дрсвянаго, и не производящаго сырости камня, тамъ можно для зданій оный псасъ, связывать желѣзомъ, заливать хорошею извесью, а стѣны изъ нупри обмазывать алебастромъ съ извесьюжъ, дѣлають печи чугуныя, или класъ изъ крѣпкаго камня, копорой бы могъ снести силу огня.

О фронтонахъ и балюстрадахъ.

При строеніяхъ изъ дикаго камня на поверхности глухіе фронтоны и балюстрады дѣлають изъ одного камня безъ

придѣлки кирпичной съ плотными перевязанными желѣзомъ швами; карнизъ класъ изъ широкихъ камней на листовомъ свинцѣ, со скатомъ отъ кровли для предохраненія стѣнъ отъ печи; но для сполку воды въ балюсправахъ дѣлають при основаніи ихъ опверзтія не частыя, чѣобы не опнять красоты у фасада, и смолпрѣшь, не можно ли опвести оную въ боковыя часты, которыя не сполько видны; ежели спроеіе будешъ невысокое на пространномъ мѣстѣ съ фронтономъ и балюспрапомъ, то дѣлають скатъ, какой выше описанъ, сохраняя красоту фасада; но большое длинное и высокое зданіе отъ сего правила опходитъ, по шому что съ лица дѣлаемыя опверзтія за высоту въ дальномъ разстояніи кажутся уменьшенными; но что принадлежитъ до сквозныхъ балюсправовъ, оныя бывають различны: кирпичные, чугунные и деревянные, и поднимаются сверхъ кровли на желѣзъ задѣланномъ въ стѣнѣ, и вышпавленномъ костылемъ для утвержденія бруса; подъ кирпичные же употребляють желѣзныя полосы и на оныхъ начинають класъ кирпичъ и верхъ покрываютъ желѣзными листами.

О балконахъ или выходахъ.

Балконы бывающѣ на столбахъ и на выставленномъ изъ стѣны желѣзѣ, которое закрываютъ приспѣйными фигурами высѣченными изъ камня или вырѣзанными изъ дерева; но верхняя площадка балкона не примѣнно должна быть наклонена отъ стѣны для спѣку воды.

О каменной выстилкѣ.

Площадки и полы выстилаютъ разными камнями, мраморомъ, Орлеанскою, Шведскою, Тосненскою и Пушиловскою плитками, изъ коихъ однако послѣдняя слабѣе прочихъ. Въ каменныхъ зданіяхъ для безъ опасности отъ огня дѣлаютъ лѣстницы каменные изъ дикаго и Тосненскаго камня, въ великолѣпныхъ же изъ мрамора; но въ разсужденіи прочности превосходятъ всѣхъ ступени и площадки изъ дикаго камня.

О стропилахъ подъ кровлю.

Стропила ставятъ подъ желѣзную и черепичную кровли распояніемъ въ два аршина, и рѣшаютъ такъ, чтобы

листовъ концы и середина приходили прошивъ брусковъ, а подъ черепичную смотря по черепицѣ.

О кровельныхъ окнахъ.

Окна дѣлаютъ овалныя, круглыя, квадратныя и полуцыркульныя для свѣта и выхода на кровлю и покрывающъ оныя опъ печи плотно; но въ кровляхъ крытыхъ желѣзомъ лучше дѣлать вмѣсто оконъ подъемные на прутьяхъ листы такъ, чтобы можно было ихъ поднимать и опускать смотря по надобности; въ черепичныхъ же кровляхъ окна крыть всегда желѣзомъ, навѣшивая окончины или ставни съ опливами, и во время вѣтру и дождей оныя зашворять.

О территной кровлѣ.

При всѣхъ черепичныхъ крышкахъ надлежитъ у оконъ слуховыхъ ходы для чищенія трубъ, равно и края карниза крыть желѣзомъ, въ первомъ случаѣ для предохраненія оныхъ опъ лѣмки, когда по нимъ ходятъ, во второмъ опъ печи; черепицу же лѣпомъ подмазывать съ

низу известью, примѣшивая въ оную коровью шерсть.

О желѣзной кровлѣ.

Кровли крышь луженымъ листовымъ желѣзомъ прочнѣе, нежели проспымъ не луженымъ, которое прежде надлежитъ еще выкрасить, а по томъ уже употреблять въ дѣло; сверхъ того дабы надежнѣе предохранить оное отъ ржавчины, то и впредь всегда чрезъ три года перекрашивать надобно. Въ прочемъ какое бы то желѣзо ни было, всегда должно прибавать его крѣпко, по тому что когда листы слабо прикрѣплены, то въперъ вошедъ въ слуховыя окна, оныя поднимаетъ, а иногда и совсемъ сбрасываетъ съ кровли, особливо со стѣнъ или заборовъ, каменныхъ воровъ, съ большихъ спусковъ и кровель, гдѣ листы привязываются проволокою, и гвозди бьютъ по швамъ, или когда кровельщикъ прибаваетъ оныя чрезъ листъ: такое слабое производство работы не дѣлаетъ никакого укрѣпленія надъ карнизомъ; напротивъ того во всю широту стѣны вмѣсто решетки должно покрывать досками толщиною противъ брусковъ, и къ онымъ приби-

вашь плоскоголовыми гвоздями по четыре въ лисѣ, или прижимають винтами плотно, по помѣ красить краскою на вареномъ маслѣ; надъ воротами и стѣнами задѣлывать желѣзо стоймя въ стѣну, а верхній конецъ выставляють, и вдолбя въ стропилку прибивають гвоздями; стропилки же по воротамъ спавить разстояніемъ въ аршинъ, а по забору въ два, по помѣ обшивъ досками, прибивають къ онымъ желѣзные лисы.

О кровельныхъ желобахъ.

При спокѣ съ кровель воды всегда наноситъ оную въпрямъ на стѣны и размываетъ у зданій обмазку, по чему для отвращенія сей печи дѣлають около кровель желобы съ опускаемыми рукавами; но какъ начальное сихъ рукавовъ отверстіе сверху не рѣдко заносится снѣгомъ, по помѣ замерзаетъ и удерживаетъ спокъ, по можно съ поверхности желоба при спокѣ наровнѣ съ его краями, покрывать оный покрывкою, дабы онъ не пакъ засаривался. Сверхъ сего короткіе опливы во время въпру мочають стѣны, по въ разсужденіи сего и дѣлають ихъ въ аршинъ длиною, и подпирають желѣзомъ съ нѣкоторымъ накло-

неніемъ отъ желоба къ землѣ, дабы симъ способомъ опустити кровельную воду отъ стѣнъ. Изъ простаго же не-луженаго желѣза желобы и рукава красить масленою краскою и свищи починивать замазкою на маслѣ.

О каменныхъ щипцахъ.

Отъ пожарнаго случая раздѣлять верхи каменными стѣнками или щипцами, выводить оныя сверхъ кровли на одинъ аршинъ и покрывать желѣзомъ или черепицею на извести; веспи же ихъ соразмѣрной зданію толщины; но для экономіи можно иногда выводить одни сполбы съ арками, и оныя задымлять кирпичемъ; спропила ставить отъ стѣнъ поодаль, а концы у решенныхъ брусковъ пришыкать къ онымъ, а не закладывать; сверхъ кровли съ щипца дѣлать напускъ, которой бы края желѣза или черепицы не менѣе двухъ вершковъ закрывалъ.

О большихъ и малыхъ каменныхъ строеніяхъ.

Фундаменты и стѣны разной дѣла-
ются широты, смотря по величинѣ
строенія; на хорошемъ материкѣ въ
строеніи жиломъ, которое не выше
трехъ и четырехъ сажень безъ сводовъ
о двухъ жильяхъ, стѣны могутъ быть
во всю высоту не толще трехъ чеш-
вертей, простѣнки поларшина, фунда-
ментъ въ широту пять, въ глубину
шесть четвертей; ежели же нижній
этажъ со сводами, то при такомъ зда-
ніи нижняго этажа стѣны и простѣнки
дѣлаются въ пять, верхняго въ три, а
фундаментъ въ широту и глубину въ
шесть четвертей. Но въ строеніяхъ
отъ пяти до семи и осьми сажень вы-
соты нижней этажъ дѣлается со сво-
дами, фундаментъ подъ наличныя стѣны
въ широту въ восемь, подъ простѣнки
въ шесть четвертей; стѣны шириною
въ шесть, а простѣнки въ четыре чеш-
верти; во второмъ жилѣ стѣны въ
пять, простѣнки въ три четверти; а
въ третьемъ жилѣ стѣны наличныя въ
четыре четверти; ежелижъ будетъ еще
и четвертое жилье, то наличныя стѣны
должны быть въ три четверти. На

противъ того въ большихъ строеніяхъ, въ которыхъ покои расположены просторные, по всѣмъ стѣнамъ и простѣнкамъ класъ въ нижнемъ жильѣ надъ сводами и въ верху подъ карнизъ желѣзныя связи изъ полоснаго или брусковаго мягкаго желѣза такъ, чтобы оныхъ концы были закрыты; но при малыхъ дѣленіяхъ и сами простѣнки служатъ вмѣстѣ связи; равнымъ образомъ нѣтъ въ нихъ надобности и тогда, когда стѣны толсты и своды крутые, но класъ оныя на наличную стѣну и простѣнки, только въ такомъ случаѣ, когда арки и своды будутъ пологи. Въ прочемъ для покоевъ и потолковъ балкамъ оставлять мѣста по ватерпасу.

О балкахъ.

Концы у балокъ должно смолить, потомъ класъ оныя въ гнѣзда и обдѣлывать досками.

О подливкѣ кирпича.

Кирпичъ класъ въ стѣны на извести, крайнія подливать и не замазывать швовъ, дабы тѣмъ крѣпче послѣ того

штукатура къ нимъ приспавала. Вънутри сѣбѣ кирпичъ класть на извести въ сокъ шакъ, чтобы оный въ половину кирпича выходилъ, по шомъ щебенишь плотно и заливать известнымъ прыскомъ; однако извести вынупой изъ шворилъ и ящиковъ на сѣбѣ не разводилъ, а размѣшивалъ прежде въ ящикъ съ водою.

О карнизахъ изъ камня.

Карнизы бываютъ большіе и малые; они вѣнчаютъ верхъ строенія и опиводятъ отъ сѣбѣ воду; большіе спуски дѣлають изъ плиты, толщиною смотря по обстоятельству отъ чешырехъ до шести вершковъ, и края оной спускають со сѣбѣны въ ипретью часть противъ шѣхъ, которые должны быть задѣланы, предохраняя въ прочемъ спускъ отъ перелому подкладкою желѣза.

О внутренней высотѣ малыхъ строеній.

Въ не большихъ домахъ о двухъ этажахъ, съ мезениномъ, на погребѣхъ, по-

лагается примѣрное возвышеніе, въ погребу до свѣту оконъ два аршина, окна въ ширину въ шесть четвертей, вышина въ три четверти, съ желѣзною решеткою, въ нутри погребовъ отъ полу до своднаго замка четыре аршина, замокъ сводной въ кирпичъ, сверхъ замка высылки кирпичной два ряда, подъ своды пологіе въ пространномъ разположеніи между стѣнъ дѣлать столбы съ арками; сверхъ сводовъ класть балки подъ полы, средину забирая досками, смазывать глиною, и настилать полы досками чисто; отъ полу до оконъ четыре четверти два вершка, ширина оконъ въ полтора аршина, откосы въ пятую часть полстоны стѣны; разстояніе между откосами и окнами въ ширину прошивъ окна; разстояніе идущее отъ оконъ къ простѣнкамъ въ три четверти или въ аршинъ, высота окна одиннадцать четвертей, сверхъ окна до потолка пять четвертей, на потолокъ съ чистымъ поломъ четыре четверти. Въ среднемъ этажѣ отъ полу до оконъ четыре четверти два вершка, высота оконъ тринадцать четвертей, сверхъ оконъ до потолка пять четвертей; потолокъ съ поломъ пять четвертей. Въ межеинѣ отъ полу до оконъ четыре четверти, высота оконъ восемь

четвершей, до потолка при четверти два вершка. Окна дѣлають равно одно надъ другимъ, а наличники шириною въ седьмую часть широты окна; карниза же наличного разположеніе зависящъ отъ украшенія, По сему внутреннему возвышенію, могутъ быть покои отъ трехъ до четырехъ сажень въ длину, а въ ширину въ полпреньи и въ три сажени; но для большихъ покоевъ такая высота въ разсужденіи ихъ плоскости непристойна; по чему и разположеніе оныхъ должно быть соразмѣрно ихъ пространству; въ прочемъ продолговатые покои въ разсужденіи вида предпочитаются квадратнымъ.

О внутренней и наружной обмазкѣ.

Въ выстроенныхъ въ одно лѣто каменныхъ строеніяхъ наличныя стѣны обмазывать сырыя, по тому что въ семъ случаѣ обмазка соединяясь съ кирпичемъ, можетъ такъ окрѣпнуть, что долгое время не потребуетъ никакой починки; напротивъ того внутреннія оспавлять въ зиму безъ обмазки. Споящія же нѣсколько времени необдѣланныя каменные стѣны при обмазываніи опрыскивать должно водою, по томъ околовивъ по

швамѣ спарую известѣ, дѣлать наметѣ новою, дабы сія тѣмѣ удобнѣе въ нихѣ входитѣ и крѣпче приспавашѣ могла. Наличная обмазка составляется изѣ извести, песку и части толченаго кирпичу, а внутренняя изѣ извести, песку и мѣлкаго алебастра. Пополоки обмазывать обыкновеннымѣ шпукомѣ, а иногда и сѣрыми известями, которыя въ такомѣ случаѣ должно сѣ начала просѣять мѣлкимѣ ситомѣ, и тогда уже употреблять для обмазки стѣнѣ, потолковѣ, карнизовѣ и прочаго. Стѣны и потолки первой разѣ бѣлишь тогда, когда на обмазкѣ покажутся трещины, другой и третій, когда уже обѣлка высохнетѣ. Ежелижѣ карнизы и прочія украшенія дѣланы будутѣ не изѣ кирпича, то таковыя работы производить на гвоздяхѣ сѣ перевивкою проволоки, закладывая крупной уголь, а по томѣ наметывая уже на нихѣ алебастромѣ смѣшаннымѣ сѣ небольшимѣ количествомѣ извести. При наружной работѣ, ежели гдѣ въ стѣнѣ задѣланѣ кирпичѣ желѣзной, надлежитѣ оной выламывать и вдѣлывать другой красной или полужелѣзной, дабы отѣ него не оказались пятна на обмазкѣ; по чему и во время кладки сѣ наружи онаго не употреблять, а закладывая въ средину

спѣнѣ. Балки и поддуги подшивають колошыми дюймовыми досками, по онѣмъ подбивають драницы шириною въ дюймъ, пощиною въ четверть дюйма, распояніемъ дрань отъ драни на одинъ дюймъ; подбивши рядъ, начинають равнымъ образомъ другой поперегъ на подобіе решетки, употребляя къ тому такіе гвозди, чѣобы сквозь двѣ драни проходили въ подшивку досчашую; послѣ сего взявъ сѣяной сипомъ извести съ мѣлкимъ пескомъ и чепырьмя долями алебастру, развести водою, и подмешивають симъ прыскомъ, чѣобы всю дрань обхватило, по томъ углаживають деревянными терками, дѣлають наметъ сверхъ драни не тонѣе дюйма, примѣшивая въ подметъ извести меньше или больше, смотря по алебастру. какъ густѣе спанетъ; однако должно знать, что съ лишкомъ скорое сгущеніе дѣлаетъ помѣшательство въ выпяжкѣ карнизовъ, а чрезъ повторенную разводку водою теряется вязкость.

О дѣйстви слабаго укрѣпленія.

На слабомъ основаніи строеніе умножа трещины, разваливается, напрошивъ того крѣпкое основаніе и при паденіи

стѣны остаются безъ поврежденія; неровное укрѣпленіе производитъ частное паденіе, а несоотвѣтственная тягость слабымъ стѣнамъ, оныя распучиваетъ и разрушаетъ на части; однако причиною сему такъ же бываетъ худой матеріалъ, непорядочная перевязка рядовъ, толстые известковые швы и слабыя перемычки; равнымъ образомъ въ высокихъ и пространныхъ деревянныхъ строеніяхъ при непорядочной связкѣ дерева слабо укрѣпленныхъ отъ тягости кровель и гибкости потолковъ стѣны распираются, концы бревенъ выходятъ изъ своихъ мѣстъ, и потолки совсѣмъ упадаютъ; при томъ рѣдко ставленные на слабой землѣ стулья дѣлаютъ въ стѣнахъ перегибы. По сему въ разсужденіи каменнаго строенія должно оное немедленно свидѣтельствовать и обрывать фундаментъ, и когда не сыскивается другаго средства оному пособить, то ломать; ежели же стѣны слабы и не могутъ снести тягости сводовъ, или надстроекъ, то облегчать ихъ снятіемъ оныхъ, поддѣлывать контрафорсы, прещины зачинивать, а узкой фундаментъ уширивать. Напротивъ того выпускамъ деревянныхъ стѣнъ помогать подставкою подъ потолки споекъ съ поперечными брусьями, стѣны вы-

правляишь упорками, спавишь стойки
 и укрѣпляешь болшами, слабыя спропила
 подпираишь подставками съ поперечными
 же креслами, и связываешь желѣзомъ, а
 перегибы стѣнъ выправляешь подвѣсомъ
 съ подставкою стульевъ. Слѣдственно
 при началѣ строенія должно наблюдать,
 чтобы фундаменты щепенить крѣпко,
 и заливать известью, а не иломъ, или
 пескомъ, хотя нѣкоторые и мнятъ, яко
 бы известь въ землѣ не вяжетъ, но
 извѣстно, что плотно и на хорошей
 извести положенный буиъ во рвахъ оп-
 водитъ въ сторону даже и родники, и
 не допускаетъ водѣ размывать основа-
 ния. Сверхъ сего надлежитъ примѣчать,
 что деревянное рубленое строеніе обык-
 новенно кладутъ на мохъ, и когда коно-
 паишь пенькою, то мохъ всегда обсъ-
 каютъ; но лучше онаго со всѣмъ не
 класъ, по тому что онъ неплотное
 соединеніе дерева закрываетъ и заво-
 дитъ въ стѣнахъ насккомыхъ, а упо-
 требляешь вмѣсто моху одну только
 пеньку. Что же надлежитъ до пре-
 щинъ печныхъ, оныя по большей части
 производятъ отъ непорядочной связки
 кирпича, отъ тонкой кладки и неумѣ-
 реннаго поплѣнія, чего для новыя печи
 всегда должно прежде высушивать, по-
 томъ слегка пропалдывать, не закрывая

трубы, а наконецъ попить, какъ надлежитъ.

О дѣланіи по улицамъ трубъ и мощеніи мостовыхъ камнемъ.

Въ мѣстахъ, гдѣ зима бываетъ продолжительна, для спящей весною отъ снѣговъ по улицамъ воды должно дѣлать спуски въ каналы или пространныя подъ землею трубы, проведенныя съ наклоненнымъ углубленіемъ дна, высланнаго камнемъ или пліною гладко. Оныя же трубы дѣлать шириною въ нупри свода въ шесть, вышиною во столькожъ чешвертей; надъ сводомъ дѣлать насыпь въ пять чешвертей, а чрезъ пятнадцать сажень выводить отверстія съ желѣзными съ верху решетками для споку воды, но для чищенія и скопленія въ одномъ мѣстѣ грязи дѣлать особливая въпереди решешокъ на днѣ квадратныя ямы во всю ширину трубы, а въ глубину въ чепыре чешверпи, выходъ же сего подземнаго канала долженъ быть съ отверстіемъ и паденіемъ ниже замерзанія. Что же касается до мощенія улицъ, оныя мостятъ съ нечувствительными споками къ озна-

ченнымъ решеткамъ трубъ, просто мѣлкимъ камнемъ, однако шаковая на-
 мостка покойна только для ходьбы и
 ѣзды, а нимаю непрочно въ разсужде-
 ніи того, что мѣлкой камень скоро вы-
 скакиваетъ изъ земли, по чему для из-
 бѣжанія частыхъ починокъ и сбереже-
 нія чрезъ то расходовъ надлежитъ
 прежде слабую землю подъ мостовою
 вырыть на аршинъ, набить вмѣстѣ оной
 щебнемъ, залить иловато-песчаную зе-
 млею, и тогда уже мостить камнемъ,
 въ пычокъ чепырехъ вершковъ, квадра-
 тами въ сажень съ крестовою розряд-
 кою, и замостя квадраты, щебенишь
 промежки плотно, и опять заливать по-
 мянушою заливкою, по томъ уколоша
 крѣпко, насыпать на чепверть аршина
 иловатымъ пескомъ, которой когда
 смоешь дождемъ, опять поновлять дру-
 гимъ, дабы предохранить камень отъ
 ломки. Для пѣшихъ же дѣлать по спо-
 ронамъ возвышенія изъ камня, равно
 какъ и при домахъ, которые не имѣютъ
 у кровель желобьевъ и трубъ оплив-
 ныхъ, отъ чего падающая съ кровель
 печь не только размываетъ фундаментъ,
 но иногда проходитъ и въ нутръ ниж-
 нихъ погребовъ, надлежитъ особливо съ
 наличной стороны выстилать скапомъ
 отъ стѣнъ дикимъ песчанымъ камнемъ

на два аршина въ ширину, а въ длину прошивъ всего дому; но у тѣхъ строеній, которыхъ кровли снабжены желобьями и отливными трубами, довольно высплать въ широту на аршинъ, къ чему однако плита по причинѣ требуемой ею часпой починки не такъ прочна, и для того лучше употреблять крупной булыжникъ съ тою только оспорожностью, чтобы скалъ отъ стѣны былъ довольно наклоненъ, и камень съ камнемъ соединенъ ровно и плотно.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

О употребленіи красокъ въ раскрашиваніи стѣнъ и о вареніи алифы.

Первоначальныхъ въ живописи цвѣшовъ почитается пять: синій, красный, желтой, черной, бѣлой; прочіе всѣ смѣшенные.

Наружныя стѣны красятъ разными красками: сѣрыми, желтыми, зелеными, но свѣшлыя для виду припшѣ.

Для крашенія каменныхъ зданій мѣшаютъ краски съ известью на водѣ, а для деревянныхъ на маслѣ; въ нупри строенія красятъ дерево для яркихъ цвѣшовъ на клею, но сія краска не такъ крѣпка, какъ на маслѣ, по шому чпо послѣднюю можно всегда мыть, а клейныя въ такомъ случаѣ вновь перекрашивать должно. Однако стѣны расписывать легче, дешевле и цвѣшше на клею.

Каменные стѣны подѣ водяныя краски обмазывать изъ сѣра известью, а не бѣлишь, и по сухимъ проклеивать первой разѣ съ меломъ; въ деревянныхъ же строеніяхъ стѣны расписывать по холсту, нагрунтовавъ оной сперва мѣломъ на клею.

Подѣ масленныя же краски обмазавъ каменные стѣны сѣрою известью, на-

длежитъ прежде выгладить пемзою, по томъ напоить раза при варенымъ масломъ смѣшаннымъ со скипидаромъ; грунтъ дѣлать изъ бѣлилъ шершыхъ съ черленью на маслѣ, и грунтовать стѣны два раза, и когда высохнутъ, рисовать и писать. По холсту писать стѣны масляными красками на грунтѣ, которой дѣлается изъ бѣлилъ съ черленью; но онаго не клеспировать и не клеить, а прямо грунтовать маслянымъ густымъ грунтомъ, и два раза гладить пемзою, а по томъ уже расписывать, какъ кто желаетъ.

Въ водяныя краски употреблять простыя какъ то: мѣлъ свѣтлой, шпигель, празелень, охру, черлень, сажу, сурикъ, крушикъ и прочія.

Голубецъ для каменныхъ стѣнъ разширать на молокѣ, а по томъ онымъ красить; грунтъ дѣлать для всѣхъ водяныхъ красокъ изъ шершой терре верды, которая не допускаетъ извести сѣдять красочнаго цвѣта.

Масленныя краски шереть на сыромъ маслѣ, а чобы скорѣе сохли, то прибавлять алифы. Въ живописную работу для чистоты употреблять маковое, въ малярную льняное и конопляное масло, но деревяннаго не мѣшать для того, что нескоро сохнетъ.

Алифы варить такимъ образомъ: взять коноплянаго или льнянаго масла, на примѣръ, двадцать фунтовъ, бѣлилъ Нѣмецкихъ и сурику по фунту, умбры при четверти фунта, поставивъ на небольшой огонь и мѣшать непрестанно, и когда пѣна съ верху упадетъ спанетъ на дно сосуда, то взять масла на ногопь и смотрѣть, ежели скоро сохнеть, то оно уже поспѣло. Въ прочемъ масло варить должно на дворѣ или на пространныхъ очагахъ въ мѣдныхъ, а не глиняныхъ сосудахъ, и для осторожности отъ сильнаго воспаления имѣть всегда при себѣ сырой войлокъ, дабы онымъ можно тушить, когда масло загорится.

Какимъ образомъ приготавливать рѣзную работу подъ золото, серебро двойникъ, Нѣмецкую и Русскую патали.

Позолота дѣлается разнымъ образомъ: по гульфарбѣ золотишь значить крѣпко, но безъ глянца, гульфарбу же дѣлать изъ темной охры съ алифою мѣлко изшершой, и проклеивъ дерево

два раза, покрываѣть оною масленою краскою, даѣть высохнуѣть, и когда оплипаѣть спанеѣть, а не мараѣть, тогда накладываѣть золото; но серебро двойникѣ и папали скоро на ней чернѣюѣть, и для того покрываѣть оныя сверхѣ спиртовымѣ лакомѣ.

Для позолопы сѣ глянцомѣ проклеиѣть дерево три раза, по томѣ развеспи мѣлко до десятии разѣ; дерево гладить хвощомѣ; на мѣлкой же рѣзѣбѣ заплывѣщія мѣста чистиѣть, по томѣ покрыѣть полименѣтомѣ и золотиѣть, помазывая полименѣть виномѣ, и смотря по надобности, позолопу гладить зубомѣ: на пакомѣ грунтѣ ежели золочено будеѣть и двойникомѣ хорошимѣ или папалью, то не скоро почернѣеѣть.

Для позолопы безѣ глянцу приутошовиѣть мѣлѣ, какѣ выше упомянуто, покрыѣть дерево клеемѣ два раза, по томѣ бѣлѣть мѣломѣ раза четыре, чистиѣть хвощомѣ и помачивая кисть въ жидкой клей, накладываѣть золото, двойникѣ или папаль, и когда подсохнеѣть, покрываѣть лакомѣ. Лакѣ дѣлаѣть для двойника и папали такимѣ образомѣ: взять гумми лакце восемь золотиѣтниковѣ, сандараку и маспики по шестнадцати золотиѣтниковѣ, клею называемаго драконова кровь (сангвисѣ драконисѣ) шест-

надцашъ золотниковъ, мѣлко изпертаго шафрану и камешу по чешверши золотника, все сіе разпереть, смѣшашъ вмѣстѣ, и налить двойнымъ спиртомъ въ сомъ полпора фунта, и поставишь на теплую печь на семь дней, и когда сія смѣсь распустишся, по процѣдишь и употребляшь для крыши пашали, золота и двойнику.

Для покрыши золота и серебра дѣлають бѣлой лакъ изъ самаго чистаго сандараку, котораго взяшь двадцать лотовъ, да шерпеншину Венеціанскаго десяти; но прежде распустишь на маломъ огнѣ шерпеншинъ, по томъ положишь мѣлко спертой сандаракъ и мѣшашъ на легкомъ огнѣ, и когда все распустишся, вылить на блюдо въ холодную воду, и просудя такимъ образомъ сію смѣсь, истолочь и налить спиртомъ, чѣобы порошокъ поплонулъ, по томъ поставишь въ теплое мѣсто, и когда разойдется, употреблять по надобности.

О дѣланіи полимента подъ золото.

Возьми кровавику и малую часть кино-вари, изопри краски вмѣстѣ на яичномъ бѣлкѣ мѣлко, по томъ покрывай оными кистью по бѣлому мѣловатому грунту.

О дѣланіи полимента подѣ серебро.

Должно растереть шульвейсѣ на водѣ, по томѣ развести на рыбьемъ клею, и вымазавъ мѣсца кисью, по мѣловому грунту серебрить.

О наклейкѣ бумаги и приготовленіи водяныхъ красокъ для рисованія.

Бумагу положишь между двумя намоченными водою и крѣпко выжатыми плипками, чѣобы она опсырѣла; по томѣ наклеишь края оной на ровную доску и высуша, рисовать; такимъ же образомъ наклеивашъ и пергаментѣ.

Вѣ краски водяныя примѣшивашъ вишневой клей, разведенной на водѣ, но вѣ зеленые, черные, желтые и шемные для глянцу мѣшашъ вынущую изѣ угря и высушенную желчь, по томѣ размачивашъ водою, и по немногу класъ вѣ распущенныя краски.

О тищеніи раковинѣ.

Положишь раковины вѣ воду на три дни, по томѣ немного поваришь, очистишь и выпереть сухо.

О выборѣ и употребленіи кистей.

Кисти выбирать должно мягкія, и намоча пробовать на ногтѣ, прижимая къ оному и поворачивая ихъ кругомъ, и естли волосы не раздѣляются на многіе концы, а составляютъ одинъ, чешыре или пять волосковъ, такіе считаются лучшими; раздѣляющіяся же на части признаются неспособными.

Для масленыхъ и клейныхъ красокъ выбирать кисти хорьковыя и щепинныя разной величины, а для пушовки миніатуры, позолоты и крытія лакомъ, употреблять бѣлыя, обмакивая въ вишневой клей, а по томъ въ лакъ, и покрывши потъ часъ вымывать.

О краскахъ употребляемыхъ для раскрашиванія плановъ.

Краски употребляются для раскрашиванія плановъ слѣдующія: гуммигумъ, карминъ, ирисъ, гринъ, вареная ярь, пушь и аврипигментъ, кои всѣ хотя и въ нутрѣ попадутъ, неврѣдительно, кромѣ послѣдней.

Какиѣ образѣ творить золото и серебро.

Положитъ листовое золото или серебро на чистую плиту изъ твердаго камня, переть съ соповымъ медомъ мѣлко, по томъ сложить въ спаканъ, налить чистой воды и помѣшавши слить, послѣ положить немного крѣпкой водки, дать два дня постоять и сливши оную употреблять съ примѣшиваніемъ вишневаго клею; писать же золотомъ для свѣту по желѣзному грунту.

Разные способы готовить краски: ярь Венеційскую и лазорь для крашиванія плановъ.

Взять яри чепыре золошника, кислянки (креморисъ паршари) одинъ золошникъ, налить на нихъ фунтъ воды, поставить въ теплое мѣсто и когда настоится, употреблять; или лучше взять яри двенадцать золошниковъ, кислянки чепыре, воды два фунта съ половиною, сахару золошникъ, и варить все вмѣстѣ, чтобы пятая часъ сей смѣси укипѣла, а по томъ употреблять. Лазорь переть лучше всего на красномъ квасу.

Краски для живописныхъ и малярныхъ работъ.

Бѣлая: мѣлѣ простой, Французской, бѣлила простая и Нѣмецкія большими спупками, но мѣлу въ масляные грунты не употребляють, по тому что скоро лупится; бѣлила Московскія, Кашинскія, Венеціанскія, которыя въ разсужденіи бѣлизны лучше прочихъ, шифервейсѣ самаго бѣлаго цвѣта, кремницервейсѣ. *Малиноваго цвѣту*: Флорентинской, Венеційской, Оріентальской, Ржевской баканѣ и карминѣ. *Красная*: киноварь, сурикѣ, черлень. *Голубая*: ултрамаринѣ, голубецѣ. *Синія*: лазорь Берлинская и крутикѣ, которой темнѣе и на маслѣ красить не годится. *Желтая*: охры темная и свѣтлая, шишгель, аврипигментѣ, гумми гуптѣ, Неаполитанская желчь, простая блейгельбѣ, высокая блейгельбѣ. *Кофейнаго цвѣта*: умбра шишгельбѣ. *Серая*: жженая кость, Италіанскія земля и сажа. *Зеленая*: перраверда, празелень, ярь Венеційская, мѣдянка, ирисѣ, гринѣ, Аглинской пепелѣ. Въ огнѣ перемѣняющія цвѣтѣ краски: черлень въ желѣзной цвѣтѣ, охра въ красной, умбра въ красной, шифервейсѣ въ ципронной цвѣтѣ; но охра и черлень жженные удобнѣе расширяются.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

О расположеніи и изчисленіи матеріаловъ.

Строеніе сельское и гражданское бываетъ различно, большое и малое, великолѣпное и простое, и каждое имѣетъ свое расположеніе и украшеніе по воли хозяина; и для того прежде, нежели приступишь къ строенію, должно мысли свои начертать на бумагѣ, смотря на семейство и мѣсто, гдѣ какому надлежитъ быть строенію, и сколько потребно и какихъ покоевъ; по томъ назначишь стѣны, простѣнки, окна, двери, мѣста печамъ, стульямъ, столамъ, зеркаламъ, кровати и прочему, дабы не было недоспашку въ расположеніи, и судя по покою, какой долженъ быть, парадной или простой, опредѣлишь мѣру, примѣняясь естественному, какое составляетъ пространство квадратная сажень, или аршинъ; дѣлать такъ же примѣчанія въ построенныхъ съ хорошимъ расположеніемъ и красотою домахъ въ разсужденіи наружнаго вида зданія, опредѣлишь высоту оконъ, назначишь наличники, карнизы и все, что принадлежитъ до наружности и вну-

пренности покоевъ, дверей, стѣнъ, печей, и каминовъ съ приспойнымъ украшеніемъ; послѣ сего дѣлать описаніе работамъ и матеріаламъ потребнымъ къ строенію, съ изчисленіемъ и оцѣнкою каждого, и договаривать искусныхъ работниковъ, а не такихъ, которые дѣло свое мало знаютъ, и по тому болѣе убытку, нежели пользы принести могутъ.

*Опись строевымъ матеріаламъ
вообще.*

На фундаментъ: бревна на сваи, на насадки и лежни; камень дикой, плитной простой и песаной, щебень плитной, кирпичной и каменной, известь, песокъ.

На стѣны: кирпичъ желѣзной, полу-желѣзной, красной; на спускъ карниза плипа; на капишели, базы, карнизы и другіе украшенія мраморъ, пудовской камень; на одежду стѣнъ великолѣпныхъ строеній мраморъ разныхъ цвѣтовъ, дикой камень, известь, песокъ, на связи желѣзо полосное, чешверогранное, скобы и свинецъ на заливку.

На кровлю: на стропила бревна, бруски, связи, скобы, болты желѣзные,

гвозди разные, желѣзо листовое, черепица прямая и желобоватая.

Въ нутри строенія: бревна на балки, подѣ полы, пополоки, на наспилку половѣ доски толстыя, на подшивку пополоковѣ доски тонкія, разные гвозди, скобы желѣзные, на смазку черныхъ половѣ и пополоковѣ глина, песокъ и на заливку известь.

Для столярной работы: доски разной толщоты, на спавни, переплеты, панели, двери, коробки, на чистые простыя полы и на шпучные: дубѣ, орѣхѣ, яблонѣ, кленѣ и прочіе; гвозди разные, косыльки желѣзные.

На квадратную работу: известь сѣрая, бѣлая, алебастрѣ, гвозди, дрань, проволока, крупной уголь въ большіе наметы.

На рѣзную работу: мраморѣ, пудовской камень, сосна, липа, дубѣ, скобы, гвозди желѣзные.

На лѣпную работу и литве: алебастрѣ Рижской, Казанской и прочіе; гвозду, проволока, желѣзо и уголь.

На печи: кирпичѣ красной и алой, изразцы, глина, песокъ, гвозди, проволока вьюшки съ крышками, каменные или чугуныя, заслонки, дверцы съ рамами желѣзные или мѣдныя; на кирпичныя печи на обмазку алебастрѣ и известь.

Въ окна: спекла Бемскія, чистыя и простыя зеленыя.

Кузнечной работы: связи разныя, болшы съ чеками, замешы, пепли съ подставками, скобы, засовы съ пробоями, цепи, крючки, задвижки и кольца.

Слѣсарной работы: замки желѣзные, мѣдныя, задвижки разныя, колѣнчешыя пепли.

Къ деревянному строенію: на стѣны бревна разной толщоты и длины, мохъ, пенька; на кровлю бревна, бруски, гонимъ, шесъ, гвозди разныя желѣзные; что же касается до внутренняго украшенія, то оно бываетъ подобно какъ и въ каменномъ строеніи.

На лѣса и подмостки къ строенію употребляются: бревна разной длины, доски, шинное желѣзо, гвозди, разныя скобы, кольца желѣзные.

Для малярной работы: клей, масло, краски разныя, какія будутъ потребны, киспи щепинныя.

Мастеровые: плотники, споляры, рѣшники, живописцы, золопари, маляры, каменщики, каменопесцы, шпукашуры, печники, свае бойцы, кузнецы, слесари, стельщики каменныхъ и деревянныхъ половъ, землекопатели, носильщики, для подвозки лошади.

О разныхъ для строенія принадле- жащихъ вещахъ.

Сажень, ватерпасъ, наугольникъ, доска съ отвѣсомъ, веревки, причалки, лопатки, шележки, носилки, ломы, кирки, ушаты, ведра, шайки, ящики, пворила, вѣсы съ гириями, грохоты, рѣшета, рубленые полусаженки, полубочки для мѣры извести, шопоры, долота, пилы большія, роспуски, колодезь, когда строеніе къ рѣкѣ не близко.

О блокахъ.

Блоки служатъ для подъему тяжестей на посредственную высоту. Для малыхъ подъемовъ дѣлаются одинъ въверху, а другой въ низу, съ продѣтымъ сквозь оба блока канатомъ, за коего одинъ конецъ тянутъ силою, а другимъ привязанную поднимаютъ тяжесть; но бываютъ такъ же блоки и такіе, что верхняя и нижняя части онаго состоятъ изъ двухъ и изъ трехъ колесъ, однако какъ верхнія такъ и нижнія колеса должны быть одновѣшенные, а не на разныхъ верешенахъ, по тому, что такія въ подъемъ не способны и ломки. Составные блоки служатъ къ поднятію

въ верхъ малою силою великихъ тяжестей; но для высокихъ зданій лучше употреблять воропа.

О в о р о т а х ъ.

Воропы бываютъ горизонтальные и простые: имѣющій споячій валъ со щипцами, при которыхъ поднимающіе тяжестъ въ округъ ходящій, называется простой воропъ, а когда валъ оборачивается горизонтально, такой именуютъ горизонтальнымъ. Сей послѣдній дѣлается и съ прикрѣпленнымъ къ воропу колесомъ, имѣющимъ широкой ободъ, которой обшивають досками, и оковываютъ сверху желѣзомъ, а въ нутри прибиты ступенки, дабы въ немъ человекъ, или другое какое либо животное могло ходить.

О к а н а т ѣ.

Канатъ держащій тяжестъ, который около вала обвивается, долженъ однимъ концомъ прикрѣпленъ быть крѣпко къ валу, и самъ бы на себя не навивался, по тому что чрезъ то уменьшается сила; чего ради на валъ всего

канаша не навивать, а довольно естли оной нѣсколько разъ обвить, прочее же при подѣмѣ опять мало по малу опивать и складывать на землѣ въ округъ вороша; самыхъ же толстыхъ канашовъ не употреблять для того, что оныя огибать не способно, а выбирать средніе не гнилые, но изъ хорошей пеньки сдѣланные.

О т р е н і и.

Колеса въ блокахъ лучшія изъ кизилеваго дерева, дубовыя же скорѣе обпираются; желобъ, гдѣ канашъ ходитъ, надлежитъ смазывать саломъ, отъ чего при большихъ тягостяхъ давленія шреніе умаляется.

О р ы т а г ѣ.

Рычагъ долженъ быть изъ крѣпкаго дерева, чтобы отъ тягости при подѣмѣ не гнулся; на примѣръ: когда поднимаешь большой камень, то подложишь подъ оной конецъ рычага, подставишь подставку швердую и оспрую, чтобы рычагъ на оной лежалъ, оставляя другой конецъ долѣ; ибо длина конца умно-

жаеиъ силу подѣема; ежели же шягосиъ велика, а сила мала, шо прибавишъ рычаговъ, и для умноженія силы накладываиъ шягосиъ на долгие концы; для поднатиъ же деревяннаго строенія подкладываютъ бревна съ подсшавками, и накладывая на концы шягосиъ, поднимаютъ оные сколько пошребно, при шомъ употребляютъ такъ же подѣемные желѣзные шурупы, кошорые называюиъ данкратами.

О к л и н ѣ.

Клинъ бываетъ желѣзной и деревянной, имѣетъ два конца шупой и острой; помощью клина колютъ швердыя шѣла и поднимаютъ шяжести, и чѣмъ онъ ошрѣе, шѣмъ больше имѣетъ силы, но для подѣему шяжесшей употребляютъ клины, кошорые состояиъ изъ одной наклоненной плоскости.

О к о п р а х ѣ.

Копры дѣлаютъ разной вышиы; споячие брусья ушверждаютъ въ другіе лежащие на землѣ, связываютъ оные поперешиниками, накосными брусьями, и

желѣзными скобами, чтобы не имѣли гибкости, въ верху вспавливаютъ колесо на желѣзномъ верешенѣ, и когда баба велика, то колеса дѣлаютъ большія по тому, что при подъемѣ тягостей малые колеса не такъ способны, какъ большія.

О бабахъ.

Бабы бываютъ въ разсужденіи тягости разныя, въ сорокъ, пятьдесятъ и восемьдесятъ пудъ чугунныя, въ малыхъ же копрахъ дѣлаются дубовыя окованныя желѣзомъ, для небольшой и легкой свайной бойки, а для укрѣпленія подъ большое зданіе таковыя копры съ деревянною бабою негодны.

О изчисленіи строевыхъ матеріаловъ.

Ежели подъ фундаментъ вырыто земли кубическая сажень, то на оную потребно камня или плиты полторы кубическія сажени, а кирпича одного безъ камня и плиты положеннаго плотно 4500.

Въ стѣны толщиной въ одинъ кирпичъ на каждую квадратную сажень въ длину и высоту полагается кирпича 480;

ежели же стѣны въ полтора кирпича, то на шаковую сажень по потребно онаго 720; ежели въ два, 950; ежели въ полпрепья, 1200; ежели въ при, 1440; ежели въ чепыре, 1920; а на выстилку на ребро въ квадратную сажень 290 кирпичей. И такъ, когда исчислится, сколько квадратныхъ саженьъ будетъ въ спроенїи, то найдется, сколько по потребно на оное и кирпича, полагая длину кирпича въ шесть вершковъ, ширину въ при толщину въ полтора вершка.

Извести на кубическую сажень камня или плишы идетъ по девяти бочекъ; на тысячу кирпича по двѣ бочки; на обмазку стѣнъ на квадратную сажень шесть пудъ, а каждая бочка извести въситъ двадцать пудъ, и такъ въ кубическую сажень входитъ двадцать чепыре бочки; но глина принимается кубическими саженьями.

Песку прошивъ извести кладется въ половину, на слабую шреть, и покупаютъ оной кубическими саженьями, изъ коихъ въ каждую, ежели счислять возами, входитъ двадцать два, а малыхъ воевъ и двадцать пять.

Алебастру на подмазку потолоковъ полагается на квадратную сажень шесть пудъ, драни въ квадратную сажень двад-

цапъ пять драницъ, длиною въ одну сажень съ половиною.

Черепицы на покрывку кровли желобоватой въ квадрапную сажень восемьдесятъ пять, прямой двѣспи; листового желѣза аршиннаго одиннадцатъ листовъ, прехъ четверпнаго, семнадцатъ; гонпу спо семьдесятъ гоншинъ, и покупается оной парами, каждая пара въ 2000 гоншинъ. Въ погонную сажень псесу дюймового въ два псеса шеспнадцатъ досокъ, а буде доски широки, по и чепырнадцатъ, но такія бываюпъ рѣдко.

Гвоздей для подшивки драпи подъ шпукатурную работу на квадрапную сажень по 800 гвоздей, въ гонпъ на пару 3000.

Гвозди бываюпъ разные, и разной вѣсѣ имѣюпъ.

Проволока бываетъ такъ же разная, толстая и тонкая; для печной и шпукатурной работы употребляется ша, въ копорой вѣсу одиннадцатъ золопниковъ въ прехъ аршинахъ.

Желѣзо полосное, четверогранное и прупковое, каждое имѣетъ свой вѣсѣ, на примѣрѣ: въ полосномъ желѣзѣ длиною полоса въ три аршина вѣситъ пудъ, и пудъ десять фунповъ, и такъ когда длина связи будетъ извѣстна, по и вѣсѣ оной примѣрно опредѣлить можно.

Булыжнику на мощеніе изъ кубической сажени выходитъ отъ десяти до шестнадцати квадратныхъ сажень; плита отборная покупается погонными квадратными, а прослая кубическими саженьями. Чѣмъ же касается до цѣнъ матеріаламъ, то оныхъ положить здѣсь не можно, по причинѣ чѣмъ они всегда подвержены перемѣнѣ, и для того должно объ оныхъ прежде освѣдомляясь, когда дѣлается общая смѣта. Равнымъ образомъ не лзя опредѣлить и платы работникамъ, не примѣняясь къ цѣнамъ, каковыя они берутъ, смотря по времени и работѣ; въ противномъ случаѣ можетъ послѣдовать немалая ошибка.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ.

О украшеніи зданій.

Греки первые были изобрѣшатели Симетрическихъ и пропорціональныхъ зданій, рубленныя ими деревья въ лѣсахъ были начальными образцами столбовъ, которые превращали въ правильное архитектурное художество, начали дѣлать столбы съ капителями, базами, пьедесталами, карнизами и прочими частями. У Грековъ украшеніе первое было дорическое при храмахъ Аполлона, Марса, Минервы, Геркулеса, надстолбіе съ просѣзниками, между оными изображали черепа животныхъ, которыхъ приносили на жертву; но нынѣ дѣлаютъ профей и другіе знаки пристойные зданію употребляютъ для храмовъ, академій, публичныхъ школъ и зданій героическихъ. Второе Ионическое было украшеніе въ храмъ Діаны, Аполлона Бахуса, имѣетъ капитель съ завѣсками, посвященъ миру правосудія, употребляется при судебныхъ и другихъ публичныхъ зданіяхъ, увеселительныхъ домахъ и прочихъ, Коринтской съ листовою капителью; построены были храмы Венерѣ, Флорѣ, Музамъ превосходнѣе всѣхъ изобрѣщенныхъ красою для украшенія

храмовъ, царскихъ чертоговъ, триумфальныхъ воротъ и всякаго рода великолѣпныхъ зданій. Четвертое украшеніе изобрѣшено Римлянами, названное композиумъ, по тому что заимствовали части изъ Греческихъ столбовъ, имѣющіе опличіе въ капители завивками, которые больше, а листы менѣе Коринтскихъ, сооружены были ворота въ честь Императору Тибу, въ разположеніи и красотѣ уступаетъ Коринтскому, употребляется въ строеніяхъ богатство извѣствующихъ. Пятое украшеніе Тосканское у Римлянъ изобрѣшено, толстой столбъ съ не многими твердыми членами, изображающій Геркулеса, употребляется для украшенія городскихъ воротъ, арсеналовъ и пакихъ строеній, гдѣ должно быть простотѣ и швердосши.

О разности столбовъ.

Всѣ столбы имѣютъ различную высоту и мѣру въ членахъ: Тосканской въ семь діаметровъ или поперечниковъ, съ базою и капителью; Дорической въ восемь, Ионической въ девять, Коринтской и композиумъ въ десять. Диаметръ раздѣляется на двѣ равныя ча-

спи, часть одна будетъ модуль, изъ оныхъ одна въ первыхъ двухъ столбахъ названная модулемъ дѣлится на двенадцать, въ послѣднихъ трехъ на осьмнадцать частей; другіе авшоры дѣлятъ модуль на тридцать, а Гольшманъ на триста шестидесять частей, но такое дѣленіе затруднительно; мѣры, по которымъ зданіе производится, суть сажень, аршинъ футъ и проч. Касательно до модуля, дѣлать его не менѣе одного и не болѣе чепырехъ футовъ; всѣ упомянутые столбы по различности названы орденами.

О начертаніи столбовъ.

Виниолъ предписываетъ, какая будетъ дана высота, оную раздѣли на девятнадцать равныхъ частей, изъ оныхъ, взявъ на пьедесталъ чепыре, на столбъ съ базой и капителью двѣнадцать, на полной карнизъ три части, для столбовъ безъ пьедестала данную высоту раздѣли на пять равныхъ частей, возми на полной карнизъ одну часть, на столбъ съ базой и капителью, чепыре части, по томъ для Тосканскаго данную высоту столба съ базой и капителью раздѣли на семь частей, седьмая часть

будетъ діаметръ или поперечникъ столба, поперечникъ раздѣли на двѣ равныя части, изъ оныхъ часть составишь модуль, оной раздѣли на двенадцать частей, такъ и другихъ столбовъ. Для Дорическаго раздѣли высоту съ базомъ и капителью на восемь частей, осьмая составишь поперечникъ столба; для Ионическаго на девять частей; для Коринтскаго и сложнаго на десять частей; но ежели случится по другимъ авторамъ должно дѣлить данную высоту по содержанию модулей столба съ пьедесталомъ и карнизомъ на столько частей, сколько въ оныхъ находится, и дать каждой части и членамъ опредѣленные мѣры.

О расположеніи столбовъ по правиламъ Виніолы.

Столбъ Тосканской съ базою, капителью, съ полнымъ карнизомъ и съ пьедесталомъ двадцать два модуля двѣ части, пьедесталъ четыре модуля восемь частей, столбъ съ базою и капителью четырнадцать модулей, карнизъ съ архитравомъ и фризомъ три модуля шесть частей.

Столбъ Дорической съ базою, капишью, пѣдесталомъ и полнымъ карнизомъ высотой 25 модулей, 4 части, пѣдесталъ 5 модулей, 4 части, столбъ съ базою и капишью 16 модулей, полной карнизъ 4 модуля.

Столбъ Ионической съ базою, капишью и пѣдесталомъ 28 модулей, 9 частей, пѣдесталъ 6 модулей, столбъ съ базою и капишью 18 модулей, полной карнизъ 2 модуля.

Столбъ Коринеской съ базою и капишью и полнымъ карнизомъ высотой 32 модуля, 12 частей, пѣдесталъ 6 модулей, 12 частей, столбъ съ базою и капишью 20 модулей, полной карнизъ 5 модулей.

Столбъ композитумъ или сложной съ базою, капишью, пѣдесталомъ и полнымъ карнизомъ 31 модуль, 12 частей, пѣдесталъ 6 модулей, 12 частей, столбъ съ базою и капишью 20 модулей, полной карнизъ 5 модулей. Во всѣхъ столбахъ пѣдесталъ шрестя часть, карнизъ четвертая часть колонны.

Колоннада или многостолбіе.

Столбовой покрышой ходъ состоящій изъ нѣсколькихъ рядовъ покрышыхъ

сполбовъ у древнихъ былъ въ великомъ употребленіи въ публичныхъ зданіяхъ, гдѣ собирается множество народа. Между сполбовъ разстояніе Виніолъ полагаетъ, въ Тосканскомъ $5\frac{2}{3}$ модуля, въ Дорическомъ $5\frac{1}{2}$ модулей, въ Іоническомъ $4\frac{1}{2}$ модуля, въ Коринѣскомъ и сложномъ $4\frac{2}{3}$ модуля.

П о р т и к и.

Рядъ дугъ сводообразныхъ поддерживающихъ сводообразную крышку Виніолъ безъ пѣдестала полагаетъ опверзтіе въ Тосканскомъ въ ширину $6\frac{1}{2}$ модулей, высоту въ двѣ ширины, дуга одинъ модуль, импостъ одинъ модуль, стѣна до другаго опверзтія 3 модуля, выходитъ сполбъ изъ стѣны на $1\frac{1}{4}$ модуля, поперечникъ сполба обыкновенно 2 модуля; сполбъ съ пѣдесталомъ съ базою, капителью и полнымъ карнизомъ $17\frac{1}{8}$, ширина опверзтій съ пѣдесталомъ $8\frac{3}{4}$ модуля, высота $17\frac{1}{2}$ модулей, дуга одинъ модуль, импостъ одинъ модуль, ширина стѣны до другаго опверзтія 4 модуля; въ Дорическомъ безъ пѣдестала опверзтіе въ ширину 7 модулей, въ высоту 14 модулей, дуга одинъ модуль, импостъ одинъ модуль, стѣна 3 модуля,

выступъ столба изъ стѣны одинъ модуль, 4 части; съ пѣдесталомъ отверзтіе въ ширину 10 модулей, высокою 20 модулей, стѣна 5 модулей, дуга одинъ модуль, импостъ одинъ модуль, столбъ имѣетъ помянутой выступъ; Ионическое портика безъ пѣдестала отверзтіе въ ширину $8\frac{1}{2}$ высокою 17 модулей, дуга 17 частей, импостъ одинъ модуль, стѣна со столбомъ 3 модуля, выступъ столба $1\frac{1}{2}$ модуля; съ пѣдесталомъ отверзтіе 11 модулей, высокою 22 модуля, стѣна со столпомъ 4 модуля, выступъ столпа $1\frac{1}{2}$ модуля, дуга 17 частей, импостъ 1 модуль; Коринтскіе портики безъ пѣдестала отверзтіе въ ширину 9 модулей, высокою 18 модулей, стѣна со столбомъ 3 модуля, выступъ столба $1\frac{1}{2}$ модуля, дуга одинъ модуль, импостъ одинъ модуль; съ пѣдесталомъ отверзтіе въ ширину 12, высокою 25 модулей, выступъ стопа $1\frac{1}{2}$ модуля, стѣна 4 модуля, импостъ одинъ модуль, дуга одинъ модуль; портики сложные безъ пѣдестала отверзтіе 9 модулей въ ширину, высокою 18 модулей, дуга одинъ модуль, импостъ одинъ модуль, стѣна со столбомъ 3 модуля, выступъ столба $1\frac{1}{2}$ модуля; съ пѣдесталомъ портики въ ширину 12 модулей, высокою 25 модулей,

спѣна со сполбомъ 4 модуля, импостъ одинъ модуль, дуга одинъ модуль.

О выемкахъ столбовъ.

Разные способы начертанія выемокъ или желобковъ. На Дорическомъ полагаютъ по 20, а на другихъ по 24; по правилу древнихъ окруженіе сполба раздѣлишь на 24 равныя части, каждая часть раздѣлишь на 5 равныхъ частей, одну оставишь на промежки, чепыре на ширину желобка, и сдѣлашь выемку въ половину ширины окруженіемъ циркуля, разстояніе будетъ между каждой въ чепвертшую часть ширины желобка; иногда бывають разстоянія больше, то въ такомъ случаѣ не должны превосходить прешей и не менѣе быть пятой части желобка, на пиляспрахъ дѣлають не больше семи полосъ на споронѣ, дѣлають разные полосы и выступныя въ наружность, но нынѣ оныя оставлены, бывають въ желобкахъ вишки, цвѣтки, листочки, кои занимають третью часть высоты сполба, на мраморныхъ сполбахъ дѣлають бронзовыя и золоченыя.

О употребленіи столбовъ.

Въ строеніи общенародные и царскіе черпоги приспойно дѣлашь круглые сполбы съ разсужденіемъ, когда оныя полно поставлены къ стѣнѣ, тогда должно бытъ на оныхъ одному легкому полному карнизу, балкону или испуканамъ, близко къ окнамъ поставленные сполбы опнимаютъ свѣтъ въ покаяхъ, высокіе чрезъ два яруса идущіе сполбы окна и двери дѣлаютъ малыми, больше одного ордена при строеніи не употреблятъ, ибо многіе ордены поставленные одинъ на другомъ дѣлаютъ неприятной видъ, и малыхъ членовъ различить не можно, при возвышеніи сполба самый толстый всегда долженъ занять нижнее мѣсто, на примѣръ, на Тосканской, ставитъ Дорической, на Дорической Ионической, на Ионической Коринеской, на Коринеской композиумъ; середина сполбовъ должна имѣть прямую линію середины нижняго сполба, верхній сполбъ дѣлашь толстотою противъ капители подъ нимъ стоящаго сполба, и верхній сполбъ короче дѣлашь противъ нижняго модулемъ. При постановленіи пяти орденовъ одинъ на другомъ впрѣчается великое затрудненіе, и несогласіе между авторами находися, когда Коринеской

поставленъ въ опдаленномъ видѣ, дѣлашь капишель съ оливковыми, въ близкомъ съ персиковыми лиспами.

Пилястры или лопатки.

Столбы прямоугольные, квадратные, ровные въ верху и внизу широкою, но больше дѣлаются влошь со стѣнами, имѣющъ одну наружность, а при углахъ обращенныя двѣ наружности, толстота въ пашую часть, но не должна быть менѣ шестой ихъ широты, ежели при пилястрѣ будетъ импостъ, долженъ быть выступъ въ четвертую часть широты пилястра; пилястры строящіе съ круглыми столбами подъ полными карнизами должны быть одного ордена со столбами и равнаго упоненія, между оными украшенія дверей и оконъ не должны выступами превосходить толстоту пилястровъ; безъ круглыхъ столбовъ пилястры дѣлашь равной широты безъ уменьшенія подъ непрерывнымъ карнизомъ, употребленіе пилястровъ для малыхъ домовъ умножающъ толстоту стѣнъ, приспойно дѣлашь въ наружности пилястры Іоническія съ гладкими подставками, а не съ пѣдесталами.

Объ отверзтіяхъ.

Въ стѣнахъ и простѣнкахъ дѣлаютъ отверзтія или пуспошы, для вѣвѣду воропа, для входу двери, для сѣвѣну окна, для постановленія испукановъ ниши; воропамъ прилично быть по срединѣ зданія высокимъ, сводообразнымъ сосполбами, смотря по различности зданій, съ пиляспрами, нишами и испуканами, широкою въ двѣ сажени и въ пять и въ чепыре аршина и въ полторы сажени, двери и окна съ фронтонами оспрыми и круглыми и съ однимъ карнизомъ; въ строеніи Тосканскаго чина отверзтіе прошивъ ширины въ двое высокою, въ Дорическомъ немного больше двойной ширины, въ Іоническомъ вдвое, въ Коринѣскомъ и сложномъ въ двѣ съ чепвертью ширины и выше, карнизы надъ дверьми въ Тосканскомъ въ чепвертнюю часть высоты отверзтія, въ Дорическомъ въ чепыре осмнадцатыхъ высоты отверзтія; въ Іоническомъ, Коринѣскомъ и сложномъ въ двѣ девятихъ высоты отверзтія, по томъ оную высоту карниза раздѣлить на пятнадцать частей, изъ которыхъ взять пять на архитравъ, чепыре на фризъ и шесть на карнизъ, изъ сего произвести пропорцію и прочихъ членовъ, двери украшаются фесто-

нами и другими приличными украшеніями, двери одинакія и спворчащія бывающѣ разной мѣры на примѣрѣ: въ церквахъ широкою въ восемь и въ шесть футовъ, въ великолѣпныхъ домахъ въ шесть и въ пять съ половиною, а въ посредственныхъ и въ чепыре фута; двери въ цѣломъ ярусѣ сдвинуты по прямой линіи окна, дѣляющія разныя съ полукружіями и чепверостороннія съ наличниками въ шестую часть широты сѣбѣны, между окнами для разпространенія свѣту изъ нутри покоевъ скашивать, которыхъ уголъ долженъ быть въ 95 или въ 110 градусовъ, въ большихъ зданіяхъ дѣлать окна широкія въ пять и шесть футовъ высокою въ двое противъ широты, бывающѣ разныя причины прибавляющѣ и убавляющѣ, но наблюдающѣ, чѣобы двое свободно смотрѣть могли, въ посредственныхъ домахъ окна высокою отъ 7 до 8 футовъ, ширина въ половину высоты, верхнія окна съ нижними должны быть одинакой широты и стоять на одной линіи, простѣнки между окнами дѣлающѣ равны широтѣ окна, или нѣсколько больше, или менѣе, высота отъ полу до окна не выше трехъ футовъ; въ полуярусахъ бывающѣ полуокошки, кои должны быть равны съ прочими широкою и высота равна ихъ ши-

рошѣ, или въ при четверти широты, а въ погребѣхъ и въ половину широты. Слуховыя окна для воздуха и освѣщенія чердака бывающѣ прямоугольныя, круглыя, овальныя, на кровлѣ спавятѣ надѣ окнами или столбами ниши, въ стѣнахъ дѣлаются высокою противъ широты въ два раза съ половиною, углубленіе въ стѣну полукруглое, дуга въ шестую и седьмую часть широты, импостъ въ пѣтую и шестую часть широты, украшеніе должно согласоватьъ съ орденомъ, когда ниши со столбами или пилястрами, тогда долженъ быть одинъ сквозной импостъ безъ наличной дуги, въ наружномъ видѣ зданія дѣлаютъ ниши въ такихъ мѣстахъ, когда разстояніе будетъ противъ столбовой высоты или пилястра въ третью часть или не много менѣе четвертой, въ ниши ставятѣ испуканы, но въ узкихъ разстояніяхъ испуканы ставятся безъ нишъ на гладкихъ подставкахъ, пропорцію испукана, ежели будетъ высокою въ шесть футовъ, возми для головы девять дюймовъ, останется на корпусъ пять футовъ при дюйма, а съ подставкою пять футовъ семь дюймовъ съ половиною, высота ниши семь футовъ одинъ дюймъ, изъ сего правила смотря по высотѣ

фигуры, прилагать на каждой футъ къ высотѣ по два дюйма.

О истуканѣхъ.

Истуканы или статуи дѣлають великое украшеніе, когда посипавлены на столбахъ, представляють зрѣнію свою соразмѣрность, но на разныхъ высотахъ опредѣленной мѣры положить не возможно въ разсужденіи почки зрѣнія, по оныя при зданіяхъ на верху стоящія должны быть въ претью часть столба высокою, ставить на подножіяхъ равныхъ высокою карнизу, но только статуи верхнія одѣвать больше, нежели нижнія, по тому что въ отдаленности уменьшаются.

Фронтоны или щипцы.

Дѣлають оныя различно для закрытія кровли и красоты зданія, бывають сводообразные и преугольные дѣлаются на выступахъ по серединѣ или по краямъ съ украшеніемъ приличнымъ столбамъ съ модуліонами, зубцами, розами, съ группами, бараліефами и прочими алле-

горическими изображеніями, дѣлають оныя, надлежитъ взять основаніе, раздѣлить на девять частей, изъ оныхъ взять двѣ части на высоту фронтона отъ карниза до верха, сія пропорція приличнѣе всѣхъ и способнѣе для стеченія воды; сводообразные фронтоны приличнѣе дѣлають надъ воротами, входами домовъ, большихъ зданій и церквей, а преугольные дѣлають надъ выступомъ по срединѣ строенія, которой занимаетъ не больше трехъ оконъ или шести столбовъ, ежели будучъ въ карнизѣ модуліоны или зубчики, дѣлають оныя отъѣсно.

О карнизахъ.

Въ высокихъ зданіяхъ съ наружности безъ столбовъ дѣлають полной карнизъ съ архитравомъ и фризомъ, взять высоту наличнаго вида, раздѣлить на одиннадцать частей, изъ оныхъ одну взять на полной карнизъ, внутри покоевъ возьми высоту отъ полу до потолка раздѣли на шестнадцать частей, изъ оныхъ одну часть на карнизъ, но ежели комнаты до пятнадцати футовъ возвышены, дѣлають въ двенадцатую часть высоты и украшають оныя по приличности.

Р ю с т и к и.

Украшеніе простое грубое подобно рядамъ камней съ прямыми, пупыми и круглыми углами, дѣлается въ оной сѣченіе, высота равна широтѣ иногда и больше въ двое высоты, наружность украшають на подобіе рыбной чешуи, замерзлой воды и въ подобіе ноздрева-тому камню, но больше гладкая.

О лѣстницахъ.

Лѣстницы бываютъ различны вну-три и снаружи, для легкаго возхожде-нія съ площадками, рядъ ступеней до площадки отъ девяти до пятнадцати ступеней, широтою ступень отъ 14 до 18 дюймовъ, но никогда менѣ фу-та не дѣлать, высокою не выше шести, не ниже пяти дюймовъ, должны быть всѣ ступени равныя, наружныя отк-рытыя; лѣстницы съ большими площад-ками съ трехъ сторонъ со ступенями слу-жатъ ко украшенію церквей, знатныхъ домовъ, театровъ, о семи ступеняхъ, но не больше, площадка шириною въ чешыре; но не мѣнее трехъ ступеней, крыльца наружныя дѣлаются покрытыя, прямыя и съ поворотами, состоятъ изъ нѣсколь-

киѣ спупеней сѣ перилами изѣ почечныхѣ балясѣ, или сѣ желѣзными рѣшетками такой вышиы, чѣобы способно опираѣься рукою.

П е р и л а .

Перила дѣлаются различныя сѣ желѣзными рѣшетками, сѣ шокарными балясами круглыми, соопвѣпспвующія орденамѣ, чешвероугольныя назначаються для рюспическихѣ зданій, снаружи спавящяся спулья или шунбы гладкія и со впадинами, вышиою сѣ нижнимѣ и верхнимѣ брусомѣ противѣ карниза, спулья не толще сполбоваго упоненія и быѣь вѣ мѣстахѣ надѣ сполбами или пиляспрами, между опверзпіями надѣ глухими мѣспами, вѣ промежки между спульевѣ спавишѣ не больше 9 или 11 балясинѣ, концы укрѣпляѣь вѣ брусѣ, вышиу взяпую равную карнизу раздѣли на 9 равныхѣ чаетей, изѣ оныхѣ возми 4 на вышиу нижняго бруса, 4 для балясины, одну на верхней брусѣ, по помѣ вышиу балясины раздѣли на пяѣь равныхѣ чаетей, изѣ оныхѣ одну возми на основаніе балясины, оставшія чаетыре раздѣли на 5 чаетей, одну возми для капители, другія для балясины, длина балясины

дѣлится между основаніемъ и капишелю на 5 частей, изъ коихъ три для высоты шейки, а двѣ для высоты брюшка, широка брюшка противъ высоты балясины въ Тосканскомъ полагается въ двѣ пятыхъ, широка шейки противъ брюшка въ половину, а въ прочихъ чинахъ по соразмѣрности; спавить разстояніемъ балясины одну отъ другой, чтобы между ими могла помѣститься обращенная балясина, многіе спавятъ распиленные и плоскія, но красоты оныя не дѣлаютъ.

О украшеніи покоевъ.

Въ покаяхъ потолки и стѣны украшаютъ различно рѣзною, лѣпною, споллярною работою, живописью, но все должно быть совершенно хорошаго вкусу, миеологическія и перспективны въ высокихъ потолкахъ употребительны, но въ другихъ посредственныхъ зданіяхъ лучше украшать главныя лѣстницы полями съ розами, на стѣнахъ въ покаяхъ арабески по руководству Рафаила, а надъ дверьми поставлять карпины, бареліефы представляющіе геніевъ, или другіе миеологическія по пристойности гдѣ, какія приличны, сдѣланныя одною краскою,

зеркала служатъ великолѣпнымъ украшеніемъ внутри зданій, спавяѣтъ по глухимъ стѣнамъ между окнами, подѣ оными столики, и дѣлаютъ зеркальныя ниши въ великолѣпныхъ покояхъ для украшенія по глухимъ мѣстамъ на подобіе оконъ, которые чрезъ преломленіе лучей умножаютъ предметы; украшаютъ оныя сходственно съ окнами; спавяѣтъ такъ же на каминны, но никогда зеркалъ обложенныхъ рамами не украшаютъ пальмовыми листьями, должно дѣлать рамы съ рѣзбою касательно до всего зеркальнаго покоя, и въ такомъ обстоятельстве украшеніе дѣлать не грубое изъ рамъ рѣзныхъ сквозныхъ и легкихъ цвѣтныхъ фестоновъ позолоченныхъ; должно быть столамъ, стульямъ софамъ и прочимъ уборамъ блистательнымъ и нѣжнаго вкусу, по тому такіе покои посвящаются великолѣпію.

ЧАСТЬ СЕДМАЯ.

О тертежахъ архитектурныхъ.

Главнѣйшіе черщежи: планъ, фасадъ и профиль.

Оныя надлежитъ сперва изъяснить на черщежѣ; сперва на бумагѣ проспо на чисную нарочно сдѣланную доску намоча листъ бумаги между двумя обмоченными въ водѣ выжатыми бѣлыми двумя плапками, полежаѣ между оными, когда сдѣлается сырѣ, наклеишь и высушя на ономъ начерпишь свои мысли по мѣрѣ карандашемъ, и по томъ разсмотри, когда будетъ черщежъ по желанію, обвесити шпилью, и по высушкѣ карандашъ сопри бѣлымъ черспвымъ хлѣбомъ или резиною.

Планъ изображеніе зданія горизонтальное плоское означающій толстошустѣнъ, простѣнковъ, широту и длину покоевъ, лѣстницъ, ступеней, печей, число оконъ дверей и прочихъ надобностей.

Фасадъ наружной видъ строенія означаѣтъ высоту всего зданія оконъ, входовъ, столбовъ, кровли, оконъ, карнизовъ и прочаго находящагося украшенія.

Профиль размѣръ продольной или поперечной означаѣтъ внутренность зда-

нія, высоту покоевъ, дверей, оконъ и стѣнныхъ и внутри находящихся украшеній. Украшенія бываютьъ разныя, но всѣ должно дѣлатьъ правильно, какія и гдѣ пристойно.

О з д а н і я х ъ.

Въ разсужденіи зданій простыхъ зависитъ ошѣ воли на примѣрѣ: людская, деревенская изба, сарай, конюшня, домъ за городомъ, но ежели гдѣ потребно сдѣлатьъ порядокъ, тогда должно спараться употребить искусство, въ такомъ случаѣ потребно нѣсколько знанія, чѣмъ была въ разположеніи удобность и красота располагать покои различной величины по разности ихъ употребленія на примѣрѣ, покои для людской во 150 въ 200 во 180 квадрашныхъ футовъ, но для господина для одной семьи одинъ покой въ 300 квадрашныхъ футовъ, гостинная въ 400 футовъ, въ большихъ домахъ гостинная въ 800, а залъ въ 1500 квадрашныхъ футовъ и болѣе, въ прочихъ покояхъ ширины и длины приличны слѣдующія: какъ 1 къ одной, какъ 1 къ 3 и 4. 3 и 5 = 4 = 5 = 4 = 7 = 8 = 9 въ большихъ залахъ 1 = 3.

О начертаніи расположенія и украшенія.

Надлежишѣ прежде сдѣлать масштабъ, смотря по листу бумаги, чѣобы можно вмѣстити длину и ширину строенія, и по томѣ располагать все намѣреніе, величину дому, службамѣ, саду и прочему, по томѣ приступити къ виду украшенія какое намѣренѣ употребити на примѣрѣ Тосканское, начертивъ горизонтальную линію означъ перпендикулярѣ, данную высоту раздѣли какѣ упомянуто, по томѣ по масштабу дѣли части циркулемѣ.

Таблица первая.

Пять чиновѣ или порядковѣ, по которымѣ располагать украшеніе въ строеніяхѣ, простое А Тосканское, В важное Дорическое, С нѣжное Ионическое, Д великолѣпное Коринское, Е богатое сложное; всѣ оныя составлены изъ столповѣ различного виду и высоты, каждой чинѣ состоитѣ изъ трехѣ частей, пьедестала, столба и полного карниза. F пьедесталѣ, G столбѣ, H полной карнизѣ.

Таблица вторая.

Части столбовыя, А Тосканскаго, В Дорическаго, пьедесталѣ или подножіе

шѣло чешвероугольное для возвышенія столбовъ спашуй, вазъ и прочаго, раздѣляется на при часпи С базаментъ или основаніе, D стулъ, E карнизъ. Сполбъ имѣетъ при часпи, F базу или основаніе, G капишель или оглавіе, H стержень начинается отъ базы оканчивается аспрагаломъ или кольцомъ.

Карнизъ полной называется съ архиправомъ и фризомъ, закрываетъ до самой кровли ряды переводинъ и машицъ, имѣетъ выступъ съ большимъ навѣсомъ, которой отводитъ отъ стѣны текущую съ кровли воду, I архиправъ, K фризъ, L карнизъ.

Мѣры разныхъ находящихся въ упомянутыхъ частяхъ мѣлкихъ членовъ; модуль раздѣленъ на 12 частей.

Тосканской пѣдесталъ.

Основаніе 1. въ ономъ подножная плита 5 паршъ, полочка 1 парша, выступъ каждой по 2 паршы, стулъ 3 модуля, 8 паршъ, карнизъ $\frac{1}{2}$ модуля, въ ономъ каблукъ 4 паршы, выступъ $3\frac{1}{2}$ паршы, полочка 2 паршы, выступъ $\frac{1}{2}$ паршы.

Тосканской столбъ.

База одинъ модуль, доска 6 паршъ, валъ 5 паршъ, на ровнъ окруженіе съ доскою, полочка 1 парша, выступъ 1 парша.

Спержень сполбовой внизу въ поперечникъ 2 модуля, въ верху 1 модуль, 7 паршъ, высота спержня съ аспрагаломъ 12 модулей, въ аспрагалъ полочка $\frac{1}{2}$ паршы, валикъ 1 парша, выступъ 1 парша.

К а л и т е л ь.

Шея 4, полочка 1, четвертной валъ 3, доска 3, полочка 1 парша, выступъ отъ шеи 5 паршъ.

Полной карнизъ.

Архиправъ или перекладина 10, полочка 2, выступъ 2 паршы, фризъ полъ 1 модуль, 2 паршы, карнизъ каблукъ 4, полочка $\frac{1}{2}$, полуваликъ 1, четвертной валъ 4 паршы.

Дорической пѣдесталъ.

Основаніе подножная плища 6, обращенной каблукъ $2\frac{1}{2}$, валикъ 1, полочка $\frac{1}{2}$,

выступъ всего $4\frac{1}{2}$ паршы, спулъ высокою 4 модуля, широкою 2 модуля 10 паршъ.

Карнизъ каблукъ $1\frac{1}{2}$, полка $2\frac{1}{2}$, чешверной валикъ съ полочкой $1\frac{1}{2}$, свѣсѣ 6 паршъ.

Доритеской столбъ.

База 1 модуль, доска 6, валъ 4, валикъ $1\frac{1}{2}$, плашикъ $\frac{1}{2}$, выступъ 5 паршъ.

Спержень въ поперечникъ внизу 2 модуля, въ верху 1 модуль 7 паршъ, высокою съ астрагаломъ 14 модулей, въ ономъ плашикъ $\frac{1}{2}$, валикъ 1, выступъ 1 парша.

Капиталь.

Шейка 4, каблучекъ 1, плашикъ $\frac{1}{2}$, чешвертной валикъ $2\frac{1}{2}$, доска $2\frac{1}{2}$, каблукъ 1, плашикъ 1 парша, выступъ всемъ $5\frac{1}{2}$ паршъ.

Полной карнизъ.

Архиправъ перекадина 6, плашикъ 1, полка 2, капля каждая $1\frac{1}{2}$ паршы. Фризъ полъ 1 модуль 6 паршъ.

М, триглыфы или просрѣзники 10, ширина дорожки 2, боковъ 2 парты распоянія квадратныя.

Карнизъ: въ ономъ поясокъ 2, каблучекъ 2, зубчики высота 3, ширина 2, промежки 1 парта, свѣсная плита 4, маленькой гусокъ $1\frac{1}{2}$, плашикъ $\frac{1}{2}$, большей гусокъ 3, плашикъ 1 парта, свѣсв всего карниза 2 модуля.

Таблица третія,

Части столбовыя А Ионическаго, В Коринтскаго, С основаніе, Д стулъ, Е карнизъ, F база, G капитель, H стержень, I архиправъ, K фризъ, L карнизъ.

Ионической пѣдесталь.

Модуль дѣлится во всѣхъ послѣдующихъ на 18 партъ.

Основаніе подножная плита 4, плашикъ $\frac{1}{2}$, горбыль 3, валикъ $1\frac{1}{2}$, плашикъ 1, выступъ 8 партъ, стулъ 5 модулей.

Карнизъ плашикъ 1, четвертной валъ $2\frac{3}{4}$, полка $3\frac{3}{4}$, каблучекъ $1\frac{1}{2}$, плашикъ 1 парта.

Столбъ Ионической.

База основаніе доска 6, валъ 4, плашикъ 1, распояніе желобовашое 3, пла-

шикъ 1, валъ 3, плашикъ 1, выступъ всѣхъ часпей 7 паршъ.

Капитель 15 паршъ, стержень съ базой и капителью 18 модулей, въ поперечникъ внизу 2 модуля, въ верху 1 модуль 12 паршъ.

Полной карнизъ.

Архиправъ поясъ первой 4, другой 6, прешій $7\frac{1}{2}$, каблукъ 3, полочка $1\frac{1}{2}$, выступъ всѣхъ 5 паршъ.

Фризъ полъ 1 модуль 9 паршъ. Карнизъ каблукъ 4, плашикъ 1, полка 6, плашикъ $\frac{1}{2}$, валикъ $1\frac{1}{2}$, четвертной валъ 4, свѣсная плоскость 6, каблучекъ 2, плашикъ $\frac{1}{2}$, гусекъ 5, плашикъ $1\frac{1}{2}$, свѣсѣ всего карниза 1 модуль, 13 паршъ.

Коринѣской пѣдесталъ.

Основаніе подножная плита 6, валъ 3, плашъ 1, оборотной гусекъ 3, валикъ $1\frac{1}{2}$, плашикъ $\frac{1}{2}$, валикъ 1, четвертной $1\frac{1}{2}$, полка $3\frac{1}{2}$, каблучекъ $1\frac{1}{2}$, плашикъ 4 парша, свѣсѣ 8 паршъ.

Столбъ Коринѣской.

База основаніе доска 6, валъ 4, валикъ $1\frac{1}{4}$, плашикъ $\frac{1}{2}$, распояніе желобокъ $2\frac{1}{2}$, плашикъ $\frac{1}{2}$, валъ $2\frac{3}{4}$, валикъ 1, плашикъ $\frac{1}{2}$, выступъ 7 паршъ.

Капитель 2 модуля 6 паршъ, состоитъ изъ двухъ рядовъ листьевъ въ каждомъ по 8, позади 4 изгибающіеся стебля, имѣющіе по два маленькихъ листочка, по четыре пары маленькихъ зависковъ, по срединѣ боковъ зависки начинающіяся изъ стеблей и подпирающія доску капители, желобокъ 2, плашъ 3, маленькой 1, четвертной валикъ 2 паршы.

Стержень высокою съ базою и капителью 20 модулей, внизу въ поперечникъ 2 модуля, въ верху подъ аспрагалемъ 1 модуль, 12 паршъ, аспрагалъ плашикъ 1, кольцо 2 паршы.

Полной карнизъ.

Архиправъ поясъ первой 5, шнуръ 1, второй поясъ 6, листовой каблучекъ 2, верхней поясъ 7, шнуръ 1, листовой каблукъ 4, плашикъ 1 парша, выступъ 5 паршъ, фризъ 1 модуль, 7 паршъ.

Карнизъ плашикъ $\frac{1}{2}$, валикъ $1\frac{1}{2}$, каблукъ 3, зубцы 5, плашикъ $\frac{1}{2}$, валикъ $1\frac{1}{2}$,

четвертной валъ 4, плашикъ 1, модуліоны $6\frac{1}{2}$, каблучекъ $1\frac{1}{2}$, свѣсная плоскость 5, каблучекъ $1\frac{1}{2}$, плашикъ $\frac{1}{2}$, гусекъ 5, полочка $1\frac{1}{2}$ парты, свѣсв всего карниза 2 модуля 2 парты.

Таблица четвертая.

Сложной.

А части сполба, В основаніе, С стулъ, Д карнизъ, Е база, F стержень, G капишель, H архиправъ, I фризь, K карнизъ.

Сложной пѣдесталъ.

Основаніе подножная плиша 6, валъ 3, плашъ 1, обращенной каблукъ 3, валикъ $1\frac{1}{2}$, плашикъ $\frac{1}{2}$ парты, стулъ 5 модулей, 1 парша, карнизъ плашикъ $\frac{1}{2}$, валикъ $1\frac{1}{2}$, шейка 5, плашикъ 1, четвертной валикъ 2, доска $3\frac{1}{2}$, каблучекъ $1\frac{1}{2}$, плашикъ $\frac{1}{2}$, свѣсв 8 партъ.

Сложной столбъ.

Основаніе доска 6, валъ 4, валикъ $1\frac{1}{2}$, плашикъ $\frac{1}{2}$, желобъ $2\frac{2}{3}$, плашикъ $\frac{2}{3}$, валъ 3, плашикъ $\frac{2}{3}$, капишель 2 модуля 7 партъ.

Стержень съ базою и капишелюю высотой 20 модулей, внизу въ поперечникѣ 2 модуля, въ верху 1 модуль 12 паршѣ.

Полной карнизъ.

Архитравъ поясъ 8, каблучекъ 2, поясъ 10, плашикъ 1, четвертной валъ 3, желобокъ 2, плашикъ 7, свѣсъ 7 паршѣ, фризы 1 модуль 9 паршѣ.

Карнизъ плашикъ $\frac{1}{2}$, валикъ 1, четвертной валъ 5, плашикъ 1, зубцы 8, каблукъ 4, плашикъ 1, четвертной валикъ $1\frac{1}{2}$, свѣсная плита 5, валикъ 1, каблучекъ 2, полочка $\frac{1}{2}$, гусекъ 5, полка $1\frac{1}{2}$ паршы. Свѣсъ карниза 2 модуля.

Всѣ въ помянутыхъ частяхъ обломы сдѣланы начертанія ручнаго. Въ большемъ видѣ надлежитъ окруженіе чертишь циркулемъ.

Л Вороша со столбами и нишею и съ балюстрадомъ.

М Разныя слуховыя окна и фронтоны.

Таблица пятая.

Разныя части въ большемъ видѣ гладкія и съ рѣзною работою.

А полочка, В валикъ, С средней валъ, D валъ, Е желобъ, F обращенная къ верху четверть вала, G внизъ обращен-

ная четверть вала, Н четверпиное
внутри окруженіе, I каблукъ, К обра-
щенной каблукъ, L гусекъ, М обращен-
ной гусекъ, N слезникъ или свѣсная до-
ска съ плашиномъ, O сокращенной по-
лувалъ, P поясъ, Q разныя части съ
рѣзбою.

Таблица шестая.

Окна разныя съ наличниками.

Таблица седьмая.

А планъ|дому Тосканскаго украшенія,
В Дорическаго.

Таблица осьмая.

А планъ дому Ионическаго украшенія,
В Коринескаго.

Таблица девятая.

А наружной видъ дома Тосканскаго
ордена со столбами. В дорическаго со
столбами.

Таблица десятая.

А наружной видъ дома Ионическаго
ордена со столбами, В Коринескаго со
столбами.

Таблица одиннадцатая.

А наружной видъ рюспической, В гладкой съ карнизомъ.


Таблица двѣнадцатая.


А наружной видъ рюспической съ мензаниномъ, В гладкой съ мензаниномъ.

К о н е ц ъ.



ИЗЪЯСНЕНІЕ ФИГУРЪ.

- 1 Уголъ въ присѣкъ.
 - 2 — въ лапу.
 - 3 — въ раковину.
 - 4 — прорѣзная лапа.
 - 5 — въ обло.
 - 6 Связка зубомъ.
 - 7 Спичная связка.
 - 8 Стропила для малыхъ кровель.
 - 9 — для широкихъ и плоскихъ кровель.
 - 10 Сшаринная шашровая кровля.
 - 11 Очажная шруба.
 - 12 Воздушной подѣмъ дыму.
 - 13 Комельковая шруба.
 - 14 Виншовой ходъ дыма съ поворопомъ въ Голландской печи.
 - 15 Спроеніе при крупомъ гористомъ мѣстѣ.
* Дно рѣки. * * Прибылая вода.
 - 16 Спокъ для горной воды.
 - 17 Подземельная шруба для споку воды съ мостовой А споки.
 - 18 Въ оной шрубѣ колодези для держанія грязи.
 - 19 Плотины.
 - 20 Какъ оставлять перевязь въ каменныхъ стѣнахъ.
-









A



B







A

B

C

D

E

G

F

H

K

I

M


L

N

O





a




P












A




B




A



B




A



B



A



B

